



Der programmierbare Sender ermöglicht ein komfortables Schalten des econ.maxx<sup>®</sup>. So können z.B. wiederkehrende Schaltzeiten programmiert werden, welche die Zirkulationspumpe automatisch starten.

### Vorbereitung: Einstellen der Uhrzeit

"CLOCK"- Taste ca. 3 Sekunden drücken bis die LCD-Anzeige blinkt.

Die Stunde mit den "▲▼" Tasten einstellen. Enter drücken um zu speichern.

Die Minuten mit den "▲▼" Tasten einstellen. Enter drücken um zu speichern.

Der Sender ist nun betriebsbereit.

**Sender-Codierung:** Mit der "UNIT" - Taste kann der Code des Senders auf den Code des econ.maxx<sup>®</sup> eingestellt werden. Durch die Selbstlern-Funktion des econ.maxx<sup>®</sup> kann die Synchronisation zwischen Sender und econ.maxx<sup>®</sup> aber auch automatisch erfolgen:

- Lernknopf (L) am Empfänger kurz drücken (bis LED blinkt)
  - Sofort am Sender die "ON"-Taste drücken
  - Die LED blinkt nun 2x zur Bestätigung daß der Code angenommen wurde.
- Bei der Verwendung von mehreren Sendern muß bei jedem Sender die identische Codierung eingestellt sein oder der Einlern-Vorgang für jeden Sender neu durchgeführt werden

### Beschreibung der Anzeigeelemente und Bedientasten:

1. Speicherplätze, max. 12 St.  
 2. 24 Std. - Anzeige  
 3. Programmierte Zeit für den ausgewählten Speicherplatz -> Einschaltzeit  
 4. Programmierte Zeit für den ausgewählten Speicherplatz -> Ausschaltzeit  
 5. Anzeige für Zufallsmodus  
 6. Anzeige für einmalige Schaltzeit  
 7. Anzeige für täglich wiederkehrende Schaltung  
 8. Anzeige Batteriestatus  
 9. Anzeige Codeauswahl  
 10. Ein/Aus Sende Funktionsanzeige

Beschreibung der Bedienelemente	
UNIT	Codeauswahl
ON	econ.maxx einl
OFF	econ.maxx aus
TIMER	Schaltzeiten - Eingabe
▲	Auswahl taste " nach oben "
▼	Auswahl taste " nach unten "
CLOCK	Setzen der Uhrzeit
ENTER	Eingabebestätigung
II/DEL	Löschen und "Pause" von Zeiten

Das Produkt entspricht den Richtlinien 73/23/EWG und 99/5/EG  
 Funkschnittstellenparameter FSB LDO15 Die Sendeabstrahlung stellt keinerlei Gefährdung dar

Serviceadresse: Evenes GmbH  
 Rote Länder 4  
 7233 Balingen  
 eMail: info@evenes.de



Es stehen drei verschiedene Sender-Modi zur Verfügung:

- A** Täglicher Zyklus (☺) Aktiviert täglich die eingestellten Schaltzeiten
- B** Einzelschaltung (1) Aktiviert nur einmal die eingestellten Schaltzeiten
- C** Zufallsmodus (S) Der Sender schaltet innerhalb der Schaltzeiten rein zufällig. Kann z.B. als Schaltung für den Legionellenschutz verwendet werden

### Sender-Einstellungen:

1. Drücken der "TIMER" Taste für 3 Sekunden:
2. Den Speicherplatz (1-12) mit "▲▼" eingeben. Mit "Enter" bestätigen
3. Die Gerätenummer (1-16) mit der "UNIT" Taste eingeben. Mit "ENTER" bestätigen
4. Die Ein- und Ausschaltzeiten mit "▲▼" eingeben. Mit "ENTER" bestätigen
5. Wahl der TIMER-MODI mit "▲▼" Tasten (☺, 1, S) eingeben. Mit "ENTER" bestätigen
6. Zum Beenden die "TIMER" Taste nur kurz drücken.

### Kontrolle der Timer-Einstellungen

"TIMER" Taste für 3 Sekunden drücken. Mit "▲▼" Tasten den Speicherplatz wählen.  
 Zum Beenden die "TIMER" Taste nur kurz drücken.

### Deaktivierung einzelner Timer-Einstellungen (Pause-Funktion z.B. für das Wochenende):

"TIMER" Taste für 3 Sekunden drücken. Mit "▲▼" Tasten den gewünschten Speicherplatz wählen.  
 "II / DEL" Taste kurz drücken und mit der "TIMER" Taste bestätigen.

Damit wird der gewählte Timerspeicher deaktiviert. Auf der Anzeige erscheint ein Rahmen um die Nummer des Speicherplatzes. Zum Beenden die "TIMER" Taste nur kurz drücken.

### Aktivierung des Speicherplatzes:

Gleicher Vorgang wie bei der Deaktivierung. Die Umrandung der Speicherplatznummer verschwindet.

### Löschen der Timer - Einstellungen

"TIMER" Taste 3 Sekunden drücken. Mit "▲▼" Tasten den gewünschten Speicherplatz wählen.

"II / DEL" Taste 3 Sekunden drücken um den gewählten Speicherplatz zu löschen.

Mit "ENTER" wird die Löschung des Speicherplatzes bestätigt und dieser Platz wird frei.

Kurzes Drücken der "TIMER" Taste wechselt wieder in den Bereitschaftsmodus.

Kindersicherung (gegen unabsichtliches Verstellen der Timer - Einstellungen):

Aktivieren: "ENTER" und "II/DEL" gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken. "CP" erscheint kurz.

Deaktivieren: "ENTER" und "II/DEL" wieder gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken.

### Hinweise für den Betrieb:



Diese Anzeige erscheint nur bei zu geringer Spannung der 3V Batterie CR 2032.  
 Bei Nachlassen der Reichweite: 12 V Batterie A23 überprüfen und gegebenenfalls tauschen. Das Gerät nicht übermäßiger Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.

Liebe Kundin, lieber Kunde !

Bitte unbedingt beachten: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur im entladenen Zustand abgeben !

Nicht vollständig entladene Batterien oder Akkus bitte an den Polen mittels Klebestreifen gegen Kurzschluss isolieren.

