

Fußbodenheizungssteuerung

Hera+ Extensia PRO (HEPR-4060)


Funk-Fußbodenheizungsleiste (6-Zonen Erweiterungsmodul)
mit digitalem hydraulischen Abgleich

Technische Daten:

Umgebungstemperatur: 0 ~ 50 °C

Abmessung: L262 x B46 x H28 (mm)

Schutzklasse/ Schutzart: IP 30



Hera+ Extensia PRO benötigt keine erneute Stromversorgung.

Zu beachten:

- Die Hera+ Extensia PRO Leiste benötigt keine separate Stromversorgung. Die Leiste muss mit dem Erweiterungsstecker an die vorherige Leiste (Hera+ Primus/Extensia PRO) angeschlossen werden.
- Sorgen Sie für ausreichende Platzverhältnisse im Verteilerkasten.
- Bis zu 4 Hera+ Extensia PRO Leisten können an eine Hera+ Primus PRO angeschlossen werden.
- Anschlussmöglichkeit für Rücklauftemperaturenfühler: Die Rücklauftemperaturenfühler sind für den exakten hydraulischen Abgleich der Kreise in einem Raum untereinander vorgesehen. Der Rücklauftemperaturenfühler wird nur für Räume mit mehreren Heizkreisen benötigt.
- Zuerst alle Stellantriebe anschließen und danach den Stecker der Hera+ Primus PRO in die Steckdose stecken -> Stellantriebe nehmen daraufhin den Kalibrierungsvorgang vor.