

# testo 300 / testo 300 LL - Abgas-Messgerät

Bedienungsanleitung





Registrieren Sie Ihr Testo-Produkt unter www.testo.com/register und erhalten Sie 1 Jahr kostenlose Garantieverlängerung.

Die Produktregistrierung ist bis 30 Tage nach Produkterwerb zulässig. Produktregistrierungsbedingungen sowie teilnehmende Länder unter www.testo.com/register

# Inhaltsverzeichnis

1	Zu diesem Dokument	5
1.1	Symbole	5
1.2	Warnhinweise	5
2	Sicherheit und Entsorgung	6
3	Produktspezifische Sicherheitshinweise	6
4	Zulassungen und Zertifizierung	7
5	Leistungsbeschreibung	7
6	Produktbeschreibung	8
6.1	Frontansicht	8
6.2	Rückansicht	9
6.3	Anschlüsse	9
6.4	Kompakte Abgassonde	10
6.5	Modulare Abgassonde	10
7	Erste Schritte	11
7.1	Inbetriebnahme	11
7.2	Netzteil / Energiespeicher	11
7.2.1	Energiespeicher laden	11
7.2.2	Netzbetrieb	12
7.3	Touchscreen-Bedienkonzept	12
7.4	Tastaturfeld	13
7.5	Gerät ein- und ausschalten	14
7.6	Sonden / Fühler anschließen	15
8	Produkt verwenden	16
8.1	Bedienoberfläche	16
8.1.1	Messwert-Darstellungsart Liste (List)	17
8.1.2	Messwert-Darstellungsart Grafik (Graphics)	18
8.1.3	Messwert-Darstellungsart Kernstrom (Corestream)	19
8.2	Übersicht Hauptmenü ( 🗮 )	
8.2.1	Kunde / Messstelle (Customer / Measuring site)	21
8.2.2	Gespeicherte Messungen (Protocols)	
8.2.3	Gespeicherte Berichte (Saved reports)	25
8.2.4	Gaswegprüfung (Gas path check)	27
8.2.5	Geräteeinstellungen (Device settings)	27
8.2.5.1	Landesversion und Sprache	27
8.2.5.2	WLAN	
8.2.5.3	Datum/Uhrzeit	29
8.2.5.4	Eigene Unternehmensdaten	32
8.2.5.5	Bluetooth	32

8.2.5.6	Hotspot	32
8.2.5.7	Displayhelligkeit	33
8.2.5.8	Sensorschutz CO / NO	33
8.2.5.9	O <sub>2</sub> -Bezug	34
8.2.5.10	Alarmschwellen	34
8.2.6	Sensordiagnose (Sensor Diagnosis)	34
8.2.7	Fehlerliste (Error List)	35
8.2.8	Geräteinformationen (Device Information)	35
8.2.9	Serverinformationen (Server Information)	35
8.2.10	E-Mail (E-Mail)	35
8.2.11	Meine Apps (My Apps)	37
8.2.12	Hilfe (Help)	37
8.2.12.1	Geräte-Registrierung	37
8.2.12.2	Tutorial	
8.2.12.3	Einstellungs-Assistent	
8.2.12.4	Firmware-Update über USB	
9	Messung durchführen	40
9.1	Messung vorbereiten	40
9.2	Nullungsphasen	40
9.3	Gaswegprüfung durchführen	41
9.4	Abgassonde verwenden	41
	~	
9.5	Übersicht Messarten ( 🥙 )	42
9.5.1	Abgas	43
9.5.2	Zug	44
9.5.3	BImSchV	45
9.5.4	CO unverdünnt	47
9.5.5	Rußzahl	47
9.5.6	Differenzdruck	48
9.5.7	Differenz-Temp	48
9.5.8	O <sub>2</sub> Zuluft	49
9.5.9	Gasdurchsatz	49
9.5.10	Öldurchsatz	50
9.5.11	CO Umgebung	50
9.5.12	Dichtheitsprüfung	51
9.5.13	Gebrauchsfähigkeit	52
9.5.14	Gasarmaturdichtigkeit	54
9.5.15	4 Pa-Messung	55
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
	205	
9.6	Übersicht Optionen (	59

12	Kontakt und Support	78
10.11 11	Tochnische Daten	70 77
10.10	Thermoolomont weekseln	/ <del>4</del> 76
10.10	Partikelfilter prüfen / wechseln	74
10.9	Sondenmodul wechseln	74
10.8	Modulare Abgassonde reinigen	73
10.7.2	CO-, CO H2- und NO-Sensor wechseln	73
10.7.1	O2-Sensor wechseln	71
10.7	Sensoren wechseln	71
10.6	Messgerät öffnen	69
10.5	Kondensatbehälter leeren	68
10.4	Messgerät reinigen	67
10.3.2	Fehlerliste (Error List)	67
10.3.1	Sensordiagnose (Sensor Diagnosis)	67
10.3	Gerätezustand prüfen	67
10.2	Kalibrierung	67
10.1	Service	67
10	Instandhaltung	67
9.7.3	Protokoll fertigstellen	65
9.7.2	Messwerte speichern	64
9.7.1	Daten ausdrucken	64
9.7	Übersicht Messdaten verarbeiten (	63
9.6.3	Mittelwertbildung	62
9.6.2	Gassensoren nullen	61

# 1 Zu diesem Dokument

- Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes.
- Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen.
- Geben Sie diese Bedienungsanleitung an spätere Nutzer des Produktes weiter.
- Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschäden zu vermeiden.

# 1.1 Symbole

Darstellung	Erklärung
1	Hinweis: Grundlegende oder weiterführende Informationen
1 2 	Handlung: mehrere Schritte, die Reihenfolge muss eingehalten werden
•	Ergebnis bzw. Resultat einer Handlung
√	Voraussetzung

# 1.2 Warnhinweise

Beachten Sie stets Informationen, die durch folgende Warnhinweise mit Warnpiktogrammen gekennzeichnet sind. Treffen Sie die angegebenen Vorsichtsmaßnahmen!

Lebensgefahr!

A WARNUNG

Weist auf mögliche schwere Verletzungen hin.

A VORSICHT

Weist auf mögliche leichte Verletzungen hin.

## ACHTUNG

Weist auf mögliche Sachschäden hin.

# 2 Sicherheit und Entsorgung

Beachten Sie das Dokument testo Informationen (liegt dem Produkt bei).

# 3 Produktspezifische Sicherheitshinweise

## **A** VORSICHT

Das Kondensat kann säurehaltig sein. Gefahr von Verätzungen an der Hand!

- Tragen Sie säurebeständige Sicherheitshandschuhe, -brille und -kittel, um das Kondensat zu entleeren.

- Achten Sie darauf, dass vor einer längeren Lagerung des Messgeräts das Kondensat vollständig aus der Kondensatfalle entfernt wird.
- Vor dem Entsorgen des Produktes muss die Kondensatfalle entleert und das Kondensat im Rohgasschlauch in einem geeigneten Gefäß entsorgt werden.
- Bei einer Gasleitungsprüfung beachten:

## 

Gefährliches Gasgemisch

## Explosionsgefahr!

- Auf Dichtigkeit zwischen Entnahmestelle und Messgerät achten.
- Während der Messung nicht rauchen und kein offenes Licht verwenden.

# 4 Zulassungen und Zertifizierung

Die aktuellen Landeszulassungen entnehmen Sie bitte dem Dokument Approval and Certification, liegt dem Produkt bei.

# 5 Leistungsbeschreibung

Das testo 300 ist ein Messgerät, welches die professionelle Abgas-Analyse von Feuerungsanlagen wie

- Kleinfeuerungsanlagen (Öl, Gas, Holz, Kohle)
- Niedertemperatur- und Brennwertkessel
- Gasthermen

ermöglicht.

Diese Anlagen können mit dem Gerät justiert und auf die Einhaltung der gültigen Grenzwerte überprüft werden.

Das Gerät ist als Kurzzeitmessgerät geprüft und darf nicht als Sicherheits(alarm)-Gerät eingesetzt werden.

Weiter können folgende Aufgaben mit dem Gerät ausgeführt werden:

- Einregulierung der O<sub>2</sub>-, CO- und CO<sub>2</sub>-, NO-, NO<sub>x</sub>- Werte an Feuerungsanlagen zur Gewährleistung eines optimalen Betriebs.
- Zugmessung.
- 4Pa-Messung.
- Messung und Einregulierung des Gasfließdrucks an Gasthermen.
- Messung und Feinjustierung der Vor- und Rücklauftemperaturen von Heizungsanlagen.
- Messung der CO-Konzentration in der Umgebungsluft.
- Das Gerät kann für Messungen an BHKWs nach 1. BlmschV verwendet werden.
- Der CO-Sensor ist grundsätzlich auch für Messungen an BHKWs geeignet. Sollten Sie mehr als 50 BHKW-Messungen pro Jahr durchführen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächste testo Servicestelle oder senden das Gerät zur Überprüfung an den testo Service.

Ein verbrauchter NO<sub>x</sub>-Filter des CO-Sensors kann als Ersatzteil bestellt und ausgetauscht werden.

# 6 Produktbeschreibung

# 6.1 Frontansicht





# 6.3 Anschlüsse



# 6.4 Kompakte Abgassonde



# 6.5 Modulare Abgassonde



# 7 Erste Schritte

# 7.1 Inbetriebnahme

Beachten Sie hierzu die Informationen im Dokument **testo Informationen** (liegt dem Produkt bei).

# 7.2 Netzteil / Energiespeicher

Das Messgerät wird mit einem Energiespeicher ausgeliefert.



Vor dem Einsatz des Messgeräts den Energiespeicher vollständig aufladen.



Ist das Netzteil gesteckt, erfolgt die Versorgung des Messgeräts automatisch über das Netzteil.

Energiespeicher nur bei einer Umgebungstemperatur von 0 ... 35 °C laden.

- Lagerungsbedingungen für den Energiespeicher:
- Umgebungstemperatur von 10 ... 20 °C
- Ladezustand bei 50-80 %

# 7.2.1 Energiespeicher laden

1 Gerätestecker des Netzteils an die Netzteilbuchse des Messgeräts anschließen.

- 2 Netzstecker des Netzteils an eine Netzsteckdose anschließen.
- Der Ladevorgang startet. LED in der Kondensatfalle blinkt rot.

Ist der Energiespeicher geladen, stoppt der Ladevorgang automatisch. LED in der Kondensatfalle leuchtet durchgängig rot.





Ist der Energiespeicher komplett entladen, beträgt die Ladezeit bei Raumtemperatur ca. 5-6 h.

# 7.2.2 Netzbetrieb

- 1 Gerätestecker des Netzteils an die Netzteilbuchse des Messgeräts anschließen.
- 2 Netzstecker des Netzteils an eine Netzsteckdose anschließen.
- Die Versorgung des Messgeräts erfolgt über das Netzteil.

Ist das Messgerät ausgeschaltet und ein Energiespeicher eingelegt, startet automatisch der Ladevorgang. Durch Einschalten des Messgeräts wird das Laden des Energiespeichers gestoppt und das Messgerät wird über das Netzteil versorgt.



Bei längeren Messungen im Netzbetrieb empfiehlt Testo die Verwendung eines Verbrennungslufttemperatur-Fühlers mit Anschlussleitung. Die Eigenerwärmung des Geräts während des Netzbetriebs kann die Verbrennungslufttemperatur–Messung mit einem Mini-Umgebungsluftfühler beeinflussen.

# 7.3 Touchscreen-Bedienkonzept

Machen Sie sich vor dem Einsatz des Messgerätes mit dem Touchscreen-Bedienkonzept vertraut.

Das Ausführen von Aktionen erfolgt überwiegend durch:

# Beschreibung Tippen Um Anwendungen zu öffnen, Menüsymbole auszuwählen, Schaltflächen auf dem Display zu drücken oder mit der Tastatur Zeichen einzugeben, tippen Sie diese jeweils mit einem Finger an. Wischen Wischen Sie auf dem Display nach rechts oder won der Listenansicht zur Grafikansicht zu wechseln.

## Beschreibung

## Zoomen

Um ein Displayausschnitt zu vergrößern bzw. zu verkleinern, berühren Sie mit zwei Fingern das Display und ziehen Sie sie auseinander bzw. zusammen.

## Ziehen

Sie können ein Element verschieben, indem Sie es berühren und halten und an die gewünschte Position ziehen.

Beispiel: Die Anzeigenreihenfolge der Messparameter ändern.

# 7.4 Tastaturfeld

Einige Funktionen erfordern das Eingeben von Werten (Ziffern, Zahlenwert, Einheit, Zeichen). Die Werte werden über ein Tastaturfeld eingegeben.

 Eingabefeld ist aktiviert (blinkender Cursor)
 Wert eingeben: Auf dem Display auf den gewünschten Wert (Ziffern, Zahlenwert, Einheit, Zeichen) tippen.
 S D F G H J K L Y X C V B N M C 7123 , @ Deutsch . 
 Eingabe bestätigen: 
 drücken.
 Handlungsschritte nach Bedarf wiederholen.

# 7.5 Gerät ein- und ausschalten

Ist-Zust	and	Handlung	Funktion			
Gerät a	us	Taste lang drücken (> 3 s)	Gerät wird eingeschaltet.			
1	Beim erstmaligen Starten des Messgeräts, führt Sie der Einstellungsassistent schrittweise durch folgende Einstellungs- parameter:					
	- Landesversion - Sprache - WLAN - Datum und Uhrzeit - Eigene Unternehmensdaten - E-Mail Account					
Nach dem Einstellungsassistenten kann ein Tutorial gestarte Das Tutorial zeigt die generelle Bedienung und die wichtigste Funktionen des Messgerätes anhand von Beispielen.						
Gerät an		Taste kurz drücken (< 1 s)	Gerät wird in Stand-by-Modus versetzt. Durch erneutes Drücken wird das Gerät wieder aktiviert.			
Gerät an Taste lang drücken (> 1 s)		Taste lang drücken (> 1 s)	Auswahl: <b>[OK]</b> Gerät wird ausgeschaltet oder mit <b>[Cancel]</b> das Ausschalten des Geräts abbrechen.			
-	Der S	tand-by-Modus verfügt	über 3 zeitabhängige Funktionen:			

- Stand-by-Zeit bis 1 min: Nach Tastendruck erfolgt direkter Neustart.
  - Stand-by-Zeit bis 1 h: Nach Tastendruck erfolgt ein Neustart nach 5 sek.
  - Stand-by-Zeit über 1 h: testo 300 befindet sich im Power-Safe-Modus. Nach Tastendruck erfolgt ein Neustart nach Nullungsphase.



# 7.6 Sonden / Fühler anschließen

## Abgassonden

Gerät ist eingeschaltet.

Anschlussstecker auf die Abgasbuchse stecken und mit einer leichten Drehung im Uhrzeigersinn verriegeln (Bajonett-Verschluss).





1

Zwischen Messgerät und Abgassonde darf maximal eine Verlängerungsleitung (0554 1201) angeschlossen werden.

## Temperaturadapter

- Gerät ist eingeschaltet.
- 1 Anschlussstecker des Fühlers in die Fühlerbuchse stecken.



System erkennt den Fühler (Hinweis erscheint).

Im Display wird der Parameter, der mit einem externen Fühler gemessen wird mit "ext." gekennzeichnet.

# 8 Produkt verwenden

# 8.1 Bedienoberfläche



## Weitere Symbole auf der Bedienoberfläche (ohne Nummerierung)

う	Messung wiederholen
<	eine Ebene zurück

÷	eine Ebene zurück
÷	eine Ebene zurück
$\times$	Vorgang abbrechen
Ē	Messwerte ausdrucken
	Bericht speichern
8	Bericht speichern und versenden

# 8.1.1 Messwert-Darstellungsart Liste (List)

Flue Gas       ♥     Light Oil       ♥     Light Oil       ▲     Customer       Ust     Graphics     Corestream       Ust     Graphics     Corestream				<b>1</b> 00	0% 8 10:54
✓ Uight Oil	۲		Flue Gas		
▲     Customer       List     Graphics     Corestream	¢			V U	ght Oil
List Graphics Corestream	\$		Customer		•
۲۲ ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ می	List	t	Graphics	Core	stream
			FT PC		
			CO:		
% A Ppm Preught 			% qAgr.		
0 ppm Draught mbar Itemp			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
uco ppm praught mbar Itemp			^		
Draught 			uco ppm		
Itemp			Draught		
			Itemp		
	- 				[↑]

Die Messgrößen / Einheiten und die Anzahl und Reihenfolge der angezeigten Messgrößen in der Messwert-Darstellungsart Liste kann eingestellt werden, siehe Kapitel Messansicht ändern.

In der Messwertanzeige, in den gespeicherten Messprotokollen und auf Protokoll-Ausdrucken erscheinen nur die Messgrößen und -einheiten, die in der Messwertanzeige aktiviert sind.

Die Einstellungen gelten jeweils nur für die aktuell aktivierte Messart.

# 8.1.2 Messwert-Darstellungsart Grafik (Graphics)



In der Messwert-Darstellungsart Grafik kann der Messwertverlauf als Linien-Diagramm angezeigt werden.

Es können maximal 4 Messgrößen gleichzeitig angezeigt werden. Es werden nur Messgrößen / Einheiten angezeigt, die in der Messwert-Darstellungsart Liste verfügbar sind.

Die Messgrößen / Einheiten können bei Bedarf angepasst werden:

Messansicht ist aktiviert.

- 1 Funktion aufrufen: Grafik
- 2 Auf ▼ tippen, um Auswahlliste für die Messgrößen / -einheiten zu öffnen.
- 3 Gewünschte Messgrößen / Einheiten auswählen.
- Auswahl wird automatisch übernommen.

# 8.1.3 Messwert-Darstellungsart Kernstrom (Corestream)



Kernstromsuche durchführen:

- Messansicht ist aktiviert.
- 1 Funktion aufrufen: Kernstrom
- 2 Suche starten: 🕑
- 3 Nullung durchführen.
- Nach der Nullung startet die Messung automatisch.
- 4 Abgassonde im Abgaskanal so ausrichten, dass die Sondenspitze im Kernstrom (Bereich der höchsten Abgas-Temperatur Max AT) liegt.
  - Grauer Wert / grauer Zeiger: Anzeige aktuelle Abgastemperatur
  - Orangener Wert / Orangener Zeiger: Anzeige maximale Abgastemperatur
  - Werte / Zeiger zurücksetzen: 🕚



# 8.2 Übersicht Hauptmenü ( = )

	14:21 150%	Menu
	Flue Gas     Natural das	Customer / Measuring site
	8. Sample - Cellar	Protocols
		Saved reports
	List Graphics Corestream	Gas path check
	77,3 <sub>°C</sub>	Device Settings
	12,17 %	Sensor Diagnosis
	6,30 %	Error List
	1,27 <sup>×</sup>	Device Information
	4,40 %	Server information
	9	E-Mail
	- ppm	My Apps
	‡ ⊙ [↑]	Help
Hauptm	ienu	Beschreibung
Kunde	/ Messstelle	Kunde und Anlageninformationen anlegen,
(Custo	mer / Measuring site	bearbeiten, loscnen.
Gespei	cherte Messungen	Durchgeführte Messungen aufrufen, löschen
(Protoc	cols	und versenden (verschiedene Formale möglich)
Gesnei	cherte Berichte	Messhericht aufrufen und löschen
(Saved	reports)	
Gaswe	aprüfuna	Für einen einwandfreien Betrieb des
(Gas pa	ath check)	Messgerätes wird empfohlen, dass
• •	,	Messsystem (Messgerät + Abgassonde)
		regelmäßig auf Dichtheit zu überprüfen.
Geräte	einstellungen	Einstellungen
(Device	e Settings	- Landesversion und Sprache
		- WLAN
		- Datum & Omzen
		- Bluetooth®
		- Hotspot
		- Display-Helligkeit
		- Sensorschutz CO
		- NO2-Zuschlag
		- O2-Bezug
		- Alarmschwellen
Sensor	diagnose	Übersicht über die verbauten Sensoren und
(Senso	r Diagnosis	deren Zustand.
Fehlerl	iste (Frror List)	Fehlerberichte aufrufen

Hauptmenü	Beschreibung
Geräteinformationen (Device information)	Informationen Gerätename Seriennummer MIN Letzter Service Freier Speicher Betriebsstunden Seit letztem Service Software Version Firmware Version Firmware Datum qA Version qA Datum
Serverinformationen	Informationen zum verfügbaren Server
(Server information)	
E-Mail (E-Mail)	E-Mail Account einrichten und der E-Mail Account kann aufgerufen werden.
Meine Apps (My Apps)	Zusätzliche Applikationen - Wecker - E-Mail - Galerie - Browser - Kalender - Taschenrechner - QuickSupport - Dateimanager
Hilfe (Help)	Hilfen - Geräte-Registrierung - Tutorial - Einstellungs-Assistent - Onlinehilfe - Testo Website - Firmware-Update über USB

# 8.2.1 Kunde / Messstelle (Customer / Measuring site)

Kunde und /Messstellen-Informationen anlegen, bearbeiten und kopieren. Kunde / Messstelle können gelöscht werden.

<sup>1</sup> Funktion aufrufen: | Kunde / Messstelle

Menü Kunde / Messstelle wird angezeigt.

## Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

	1 — ° 2 —	Custom	ier / Mei tomer / I	♥ 1000 0 1024 Acausring sites
	3 —	1234 Customer		
1	Suchen		3	Bestehende Daten zu Kunde / Messstelle ansehen/bearbeiten
2	Neuen Kunde / Messstelle anlegen			

## Suchen

- 1 Bedienfeld Suchen antippen.
- Textcursor blinkt.
- 2 Mit dem Texteditor Suchtext eingeben.

Über den Suchtext werden nur die Kunde / Messstelle angezeigt, die Merkmale des Suchtextes enthalten.

<sup>3</sup> Suchergebnis bestätigen: Odrücken.

## Neuen Kunde anlegen

- 1 + Neuer Kunde / Messstelle antippen.
- Eingabemaske Kunde wird geöffnet.
- 2 Das gewünschte Eingabefeld antippen.
- Tastaturfeld erscheint.
- 3 Über das Tastaturfeld die Daten eingeben.

Die jeweilige Eingabe mit 🗹 bestätigen.

1

4

Das Eingabefeld Kunde-/Firmenname ist ein Pflichtfeld und muss ausgefüllt werden.

5	Speichern.
	Kunde wird angelegt.
1	Um einen Kunden auswählen zu können, muss mindestens eine Messstelle angelegt und ausgewählt sein!
Neue M	essstelle anlegen
$\checkmark$	Ein Kunde ist angelegt.
1	Schaltfläche Messstelle antippen.
2	Bedienfeld + Neue Messstelle antippen.
	Menü Messstellen-Parameter wird geöffnet.
3	Daten eingeben.
1	Das Eingabefeld Messstellen-Bezeichnung ist ein Pflichtfeld und muss ausgefüllt werden.
4	Die jeweilige Eingabe mit 🕑 bestätigen.
1	In einigen Eingabefeldern erscheint eine zusätzliche Schaltfläche (>). Diese Schaltflächen beinhalten eine Auswahl von Parametern, die durch antippen in das Eingabefeld übernommen werden.
5	Speichern

## Kunde ändern

- 1 Kunde antippen.
- Eingabemaske Kunde wird geöffnet.
- 2 Eingabefelder können bearbeitet werden.

## Messstelle ändern

- Eingabemaske Kunde ist geöffnet.
- 1 Schaltfläche Messstelle antippen.

- 2 Messstelle auswählen.
- Daten bearbeiten. 3
- 4 Speichern.

#### Gespeicherte Messungen (Protocols) 8.2.2

- Funktion aufrufen: | Gespeicherte Messungen 1
- Menü Gespeicherte Messungen wird angezeigt.
- Kunde auswählen. 2
- Messstelle öffnen. 3



Zur Erstellung eines Berichtes können folgende Informationen ausgewählt / ergänzt werden.

\* 🗢 17% 🖞 16:10

ŝ

Protocols

Co IIII Burner Pressure 29.08.18 16:09 Light Oil

Differential temp. 29.08.18 16:09 Light Oil

Co Draught 29.08.18 16:09 Light Oil Co III Flue Gas 29.08.18 16:05 Light Oil

Kategorie	Beschreibung
Format und Ausdruck	<ul> <li>Ausgabeformat(e) wählen:</li> <li>CSV (kommaseparierte Textdatei, z. B. für Microsoft<sup>®</sup> Excel)</li> <li>PDF</li> <li>ZIV 2.00 (XML-Datei, entsprechend den Vorgaben des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks Deutschland).</li> </ul>
Kundendaten	Kontaktdaten eingeben / ergänzen.

Kategorie	Beschreibung
Kommentare und Bilder	Kommentare eingeben und Hinzufügen (öffnet die Galerie).
	Die Einbindung von Bildern erfolgt nur bei Ausgabe im PDF-Format.
Messungen auswählen	Alle gespeicherten Messungen werden abhängig vom Erstellungsdatum in einer der folgenden Zeitgruppen angezeigt: Heute, Gestern oder Älter. Für die Protokollerstellung ausgewählte
	Messungen sind mit 🖉 gekennzeichnet.
Unterschrift	Bericht unterschreiben.

Zurück ins Hauptmenü: Xantippen oder Zurück ins Messmenü: 2 antippen.

1

5

Haben Sie mehr als 100 Messungen gespeichert, können diese im Archivordner abgelegt werden. Es erscheint automatisch ein Dialogfenster und Sie können wählen, ob Sie diesen Archivordner erstellen wollen oder nicht.

# 8.2.3 Gespeicherte Berichte (Saved reports)

Unter Gespeicherte Berichte werden die erstellten Berichte von Messungen abgelegt. Diese können erneut aufgerufen, versendet oder gelöscht werden.

- Funktion aufrufen: E | Gespeicherte Berichte.
- Der Ordner OI File Manager wird geöffnet und die verfügbaren Berichte angezeigt.

## Bericht öffnen

1

- 1 Gewünschten Bericht antippen.
- Bericht wird als PDF angezeigt.

## Bericht(e) löschen

1 Gewünschten Bericht >2 sec. berühren.



- Symbol 🧾 antippen.
- 4 Senden antippen.
- 5 Bericht per E-Mail versenden.

## Bericht(e) sortieren

1

- Symbol 🧾 antippen.
- 2 Einstellungen antippen.
- 3 Unter Sortiereinstellungen in aufsteigender Reihenfolge deaktivieren.
- Die neuesten Berichte werden zuerst angezeigt.

# 8.2.4 Gaswegprüfung (Gas path check)

Für einen einwandfreien Betrieb des Messgeräts wird empfohlen, dass Messsystem (Messgerät + Abgassonde) regelmäßig auf Dichtheit zu überprüfen.



# 8.2.5 Geräteeinstellungen (Device settings)

## 8.2.5.1 Landesversion und Sprache

Stellen Sie ihr Messgerät landesspezifisch ein.

Das Einstellen der Landesversion hat Einfluss auf die aktivierten Messgrößen, Brennstoffe, Brennstoffparameter, Berechnungsgrundlagen und Berechnungsformeln. Das Einstellen der Landesversion beeinflusst die aktivierbaren Sprachen der Benutzeroberfläche.



Set up your measurement device country-	Set up your measurement device count	Set up your measurement device country-	Set up your measurement device country-
specific.	specific.	specific.	specific.
Country version	Country version	Country version	Country-version
Belgie (Stelgum)	Belgie (Belgium)	Belgie (Belgium)	Belgele (Belgium)
Language	Language	Lenguse	Language
English (UK)	English (UK)	English (UK)	English (UK)
Country version	Country version	Country version	Country version
Belgie (Belgium)	Belgie (Belgium)	Belgie (Belgium)	Bedgie (Bedgium)
Language	Language	Language	Language
English (UK)	English (UK)	English (UK)	English (UK)
Language	Language	Language	Language
English (UK)	English (UK)	English (UK)	English (UK)

## Landesversion einstellen

- 1 Auswahlfeld Landesversion (Country version) antippen.
- Die verfügbaren Landesversionen werden angezeigt.
- 2 Landesversion auswählen.
- Im Display erscheint die Abfrage Landesversion ändern?
- 3 Weiter antippen.

Mit Abbrechen kann das Einstellen der Landesversion beendet werden. Die Anzeige springt zurück auf Geräteeinstellungen.

- Die ausgewählte Landesversion wird konfiguriert (dies kann einige Minuten dauern. Anschließend wird das Menü Geräteeinstellungen angezeigt.
- Um die Konfiguration des Messgerätes abzuschließen, starten Sie das Gerät neu.

## Sprache einstellen

- ✓ Menü Land- und Spracheinstellung (Country & language settings)
- 1 Auswahlfeld Sprache (Language) antippen.
- Die verfügbaren Sprachen der ausgewählten Landesversion werden angezeigt.
- <sup>2</sup> Sprache auswählen und ←antippen.
- Das Gerät wird auf die ausgewählte Sprache umgestellt.
- <sup>1</sup> Zurück in das Hauptmenü: ← und < antippen.

## 8.2.5.2 WLAN

Eine Funkverbindung, wie z. B. WLAN ist für die Durchführung von Messungen nicht relevant.

Eine Verbindung zu einem WLAN-Router oder einem WLAN-Hotspot einrichten. Die Verbindung ermöglicht es Messberichte vor Ort per Mail zu versenden.

Funktion aufrufen: E | Geräteeinstellungen | WLAN.

1

- 2 Auswahlfeld WLAN antippen.
- 3 WLAN aktivieren: Schaltfläche Off antippen oder grauen Punkt nach rechts schieben.
- Gerät schaltet auf On. Der Punkt wechselt auf grün.
- Anzeige aller in der Umgebung verfügbaren WLAN-Router oder WLAN-Hotspots.
- 4 WLAN-Router oder WLAN-Hotspot auswählen.
- 5 Verbinden antippen.
- 6 Ggf. muss das Passwort für das gewählte WLAN eingegeben werden.
- Verbindung wird aufgebaut und mit Verbunden angezeigt.

## Weitere Eingaben über Schaltfläche

Kategorie	Beschreibung
Netzwerk hinzufügen	Über das Tastaturfeld Netzwerknamen eingeben, Sicherheitsstandard festlegen und bei Bedarf erweiterte Optionen eingeben. Eingabe speichern.
Gespeicherte Netzwerke	Anzeige gespeicherter Netzwerke.
Aktualisierung	Aktualisierung der Anzeige der verfügbaren Netzwerke.
Erweitert	Erweiterte WLAN-Einstellungen werden angezeigt.



## 8.2.5.3 Datum/Uhrzeit

Im Menü Datum/Uhrzeit können Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone einstellen. Für die Uhrzeit kann zwischen den Formaten 24h oder AM/PM gewählt werden.



1

Wurde das WLAN zuvor aktiviert, wird das vom Netzwerk bereitgestellte Datum/Uhrzeit automatisch eingestellt.

Date/Time 29/08/2018 16:44	>
Time zone CEST (GMT+02:00)	>
	Date/Time 29/08/2018 16:44 Time zone CEST (GMT+02:00)

- Verschiedene Einstellungsoptionen werden angezeigt. Je nach Bedarf können Sie Auswahlfelder
  - durch Antippen aktivieren (
    ) /deaktivieren (
    )
  - weitere Auswahlfelder öffnen
  - über das Tastaturfeld Parameter eingeben
  - Format 24 h oder AM/PM einstellen: 24 h (●) / AM/PM (●)
- <sup>2</sup> Zurück in das Menü Geräteeinstellungen: ← | ← | ← antippen.

## Datum/Uhrzeit manuell einstellen

- 1 Datum/Uhrzeit antippen.
- 2 Autom. Datum/Uhrzeit antippen.

matic time		
	zone	
network-prov	rided time zone	
date		
ugust 2018		
time		
5		
ct time zor	ne	
+02:00 Cent	ral European Sum	mer Time
24-hour fo	rmat	

## 3 Auswählen.



- Autom. Datum/Uhrzeit ist deaktiviert. Das Pop-up Fenster schließt automatisch.
- 4 Datum festlegen (Set date) antippen.
- 5 Datum über den Kalender auswählen mit OK bestätigen.
- 6 Uhrzeit festlegen (Set time) antippen.
- 7 Stunde antippen und einstellen.
- 8 Minute antippen und einstellen und mit OK bestätigen.
- <sup>9</sup> Zurück in das Menü Geräteeinstellungen: ╆ | ← | < antippen.

## Zeitzone manuell einstellen

- 1 Zeitzone antippen.
- 2 Autom. Zeitzone antippen und deaktivieren (.....).
- 3 Zeitzone auswählen (Select time zone) antippen.
- 1 Gewünschte Zeitzone auswählen.
- <sup>2</sup> |Zurück in das Menü Geräteeinstellungen: ╆ | ← | < antippen.

1

## 8.2.5.4 Eigene Unternehmensdaten

Eigene Unternehmensdaten eingeben. Diese Daten werden auf den Berichten angezeigt.

Funktion aufrufen: – | Geräteeinstellungen | Eigene Unternehmensdaten

- Eingabemaske Kontaktinformationen wird geöffnet.
- 2 Das gewünschte Eingabefeld antippen.
- Tastaturfeld erscheint.
- 3 Über das Tastaturfeld die Daten eingeben.
- 4 Die jeweilige Eingabe mit √ bestätigen.
- 5 Zurück in das Menü Geräteeinstellungen: 🗂 antippen.

## 8.2.5.5 Bluetooth

1

Bluetooth aktivieren, um Messdaten auszudrucken oder zu übertragen.

- Funktion aufrufen: 🧮 | Geräteeinstellungen | Bluetooth®
- 2 Durch Antippen des Auswahlfelds Bluetooth aktivieren/deaktivieren.
- 3 Zurück in das Menü Geräteeinstellungen: 🗁 antippen.

# 8.2.5.6 Hotspot

Einen Hotspot aktivieren, um Messwerte an eine Software / Branchensoftware übertragen zu können.



## Hotspot-Name und Passwort ändern

- 1 Hotspot-Einstellungen antippen.
- 2 WLAN-Hotspot auswählen.
- 3 WLAN-Hotspot einrichten antippen.
- 4 Netzwerkname und Passwort verändern.
- 5 Sichern antippen.
- 6 Zurück in das Menü Geräteeinstellungen: 🗂 antippen.

## 8.2.5.7 Displayhelligkeit

- Funktion aufrufen: 🧮 | Geräteeinstellungen | Displayhelligkeit
- 2 Mit dem Schieberegler die Displayhelligkeit regulieren.
- 3 Zurück in das Menü Geräteeinstellungen: 🗂 antippen.

## 8.2.5.8 Sensorschutz CO / NO

Zum Schutz der CO- / NO-Sensoren vor Überlastung können Schwellenwerte eingestellt werden. Bei Überschreitung der Schwelle wird der Sensorschutz aktiviert:

- Frischluft-Verdünnung bei Überschreitung (nur bei Geräten mit der Option "Verdünnung")
- Abschaltung bei erneuter Überschreitung



1

Bei aktivierter Verdünnung werden die Werte von CO und CO unverdünnt mit blauer Schriftfarbe angezeigt. Auf dem Ausdruck steht hinter der Bezeichnung der beiden Werte ein "\*" als Kennzeichnung der Verdünnung.

Funktion aufrufen: 💳 | Geräteeinstellungen | Sensorschutz

- Eingabemaske CO: Sensoreinstellungen wird geöffnet.
- 2 Über das Tastaturfeld den Wert der Alarmschwelle eingeben.
- <sup>3</sup> Eingabe mit C bestätigen.



Zum Deaktivieren des Sensorschutzes müssen die Schwellenwerte auf 0 ppm eingestellt werden.

## 8.2.5.9 O<sub>2</sub>-Bezug

Der O2-Bezugswert des aktuellen Brennstoffs kann eingestellt werden.

Funktion aufrufen: | Geräteeinstellungen | O2-Bezug
 Eingabemaske O2-Bezug akt. Brennstoff wird geöffnet.
 Über das Tastaturfeld den Wert eingeben.
 Eingabe mit bestätigen.
 [OK] antippen.

# 8.2.5.10 Alarmschwellen

Für die Messart **CO Umgebung** können Alarmschwellen eingestellt werden. Bei Erreichen der Alarmschwelle wird ein akustisches Alarmsignal ausgelöst.

- <sup>1</sup> Funktion aufrufen: *Figure State Figure Figure*
- Eingabemaske Alarmschwellen wird geöffnet.
- 2 Im entsprechenden Eingabefeld direkt den Wert antippen.
- Tastaturfeld erscheint.
- 3 Über das Tastaturfeld den Wert eingeben.
- <sup>4</sup> Die jeweilige Eingabe mit √ bestätigen.
- 5 [OK] antippen.

# 8.2.6 Sensordiagnose (Sensor Diagnosis)

Übersicht über die verbauten Sensoren und deren Zustand.

Funktion aufrufen: — | Sensordiagnose

1
## 8.2.7 Fehlerliste (Error List)

Fehlerberichte aufrufen.

1

1

Funktion aufrufen: E | Fehlerliste

## 8.2.8 Geräteinformationen (Device Information)

Geräteinformationen abrufen.

Funktion aufrufen: E | Geräteinformationen

## 8.2.9 Serverinformationen (Server Information)

Informationen zum verfügbaren Server.

Funktion aufrufen: E | Serverinformationen

## 8.2.10 E-Mail (E-Mail)

E-Mail Account einrichten



1

Um Berichte als E-Mail versenden zu können, muss ein E-Mail Account eingerichtet werden. Zur Einrichtung des Accounts muss eine WLAN Verbindung vorhanden sein.

- Funktion aufrufen: 💳 | E-Mail
- 2 E-Mail-Adresse eingeben.
- 3 Passwort eingeben.
- 4 Konto-Optionen einstellen wie z.B. Synchronisations-Intervall
- 5 Eingabe von Account Name (optional) und Name, der bei den gesendeten E-Mails erscheint.
- Der Posteingang des E-Mail Account wird geöffnet.



Falls das System die Kombination E-Mail-Adresse und Passwort nicht akzeptiert, die Übereinstimmung jedoch sicher ist, folgende Lösungsmöglichkeiten prüfen:

- E-Mail Client z.B. gmail an einem PC öffnen und E-Mail Eingang pr
  üfen. Eventuell hat der Anbieter eine Sicherheits-Email versendet, die best
  ätigt werden muss, bevor der E-Mail Account auf dem testo 300 akzeptiert wird.
- IMAP Account aktivieren Hierzu am PC Ihren E-Mail Account aufrufen. Die Einstellung finden

Sie bei den gängigen E-Mail Anbietern z.B. gmx unter Einstellungen - POP/ IMAP. Account spezifische Informationen bezüglich der Aktivierung des IMAP Accounts werden von dem jeweiligen Anbieter bereitgestellt. Informieren Sie sich bei den jeweiligen Anbietern oder im Internet.

- Manuelle Einrichtung des E-Mail Account
  - 1. Funktion aufrufen: = | E-Mail.
  - 2. E-Mail Adresse eingeben.
  - 3. Manuell einrichten wählen.
  - 4. Kontotyp Privat (IMAP) auswählen (empfohlen).
  - 5. Passwort eingeben.
  - Server, Port und Sicherheitstyp eintragen/ändern. Diese Informationen sind E-Mail Account spezifisch und werden von Ihrem E-Mail Account Anbieter zur Verfügung gestellt. Informieren Sie sich bei Ihrem Account Anbieter oder im Internet.
  - 7. [Weiter]
  - SMTP-Server, Port und Sicherheitstyp eintragen / ändern Diese Informationen sind E-Mail Account spezifisch und werden von Ihrem E-Mail Account Anbieter zur Verfügung gestellt. Informieren Sie sich bei Ihrem Account Anbieter oder im Internet.
  - 9. [Weiter]
  - 10. Konto-Optionen einstellen wie z.B. Synchronisations-Intervall.
  - 11. [Weiter]
  - 12. Eingabe von Account Name (optional) und Name, der bei den gesendeten E-Mails erscheint.
  - 13. [Weiter]
  - Der Posteingang des E-Mail Account wird geöffnet.

#### **Email Account aufrufen**



3 Über das Tastaturfeld die E-Mail-Adresse eingeben.

4 Betreff ausfüllen und Text erstellen.



Bei Bedarf können über das Symbol Heftklammer zusätzliche Dateien an die E-Mail angehängt werden.

<sup>5</sup> E-Mail versenden: > antippen.

E-Mail wird versandt.

### 8.2.11 Meine Apps (My Apps)

Zusätzliche Applikationen

Funktion aufrufen: 🔤 | Meine Apps

Verfügbare Apps werden angezeigt.

Symbol	Bezeichnung
	Wecker
	Gallerie
	Browser
	Kalender
- × + =	Rechner
<b></b>	Quick Support

## 8.2.12 Hilfe (Help)

### 8.2.12.1 Geräte-Registrierung

<sup>1</sup> Funktion aufrufen: 🧮 | Hilfe | Geräte-Registrierung

Testo möchte Ihnen einen optimalen Kundenservice bieten. Registrieren Sie Ihr Gerät, damit bei Ihrem Anruf unsere Mitarbeiter im Kundenservice jederzeit alle notwendigen Daten zur Verfügung stehen um Ihnen schnell weiterhelfen zu können.

Registrieren Sie sich unter: https://testo.com/register

Daten, die Sie zur Registrierung benötigen, finden Sie auf der Plakette auf der Rückseite des Geräts.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Durch die Registrierung haben Sie folgende Vorteile:

- 1 Jahr Zusatzgarantie kostenlos
- Immer das Neueste von Testo erfahren

#### 8.2.12.2 Tutorial

1

<sup>1</sup> Funktion aufrufen: = | Hilfe | Tutorial

Das Tutorial bietet Ihnen einen Überblick und eine Einführung über die Bedienung und den Funktionen des Geräts.

#### 8.2.12.3 Einstellungs-Assistent

Funktion aufrufen: 🗮 | Hilfe | Einstellungs-Assistent

2 Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:

Funktion	Kapitel
Landesversion und Sprache	8.2.5.2
WLAN	8.2.5.2
Uhrzeit	8.2.5.3
Kontaktinformationen	8.2.5.4 (Eigene Unternehmendaten)
Registrierung	8.2.11.1 (Geräte-Registrierung)

3 Weiter >

Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

4 Bei Bedarf Tutorial starten oder Inbetriebnahme beenden antippen.

#### 8.2.12.4 Firmware-Update über USB



Testo empfiehlt ein Firmware-Update nur bei voller Ladekapazität durchzuführen.

Die aktuelle Gerätesoftware (Firmware) finden sie auf der Testo Homepage www.testo.com unter den produktspezifischen Downloads.

<sup>1</sup> Funktion aufrufen: 🧮 | Hilfe | Firmware-Update über USB

2 Hinweis mit OK bestätigen.

- Firmware Update wird gestartet.
- 3 Verbindungsleitung (0449 0134) an die USB-Buchse des Messgeräts anschließen und anschließend mit dem PC verbinden.
- Das Messgerät wird als Wechseldatenträger von Ihrem PC erkannt.
- 4 Neue Gerätesoftware-Datei (t300.zip) in den erkannten Wechseldatenträger kopieren.
   Dauer des Kopiervorgangs: ca. 10 – 15 min
- 5 Verbindungsleitung vom Messgerät entfernen.
- Nach abgeschlossener Aktualisierung der Gerätesoftware (Dauer ca. 1,5 h) wird das Messgerät neu gestartet und kann wiederverwendet werden.

# 9 Messung durchführen

## 9.1 Messung vorbereiten

- 1 Füllstand Kondensatbehälter prüfen und bei Bedarf Behälter entleeren, siehe Kapitel 10.5 Kondensatfalle entleeren.
- 2 Prüfen Sie den Partikelfilter der Abgassonde auf Verschmutzung und wechseln Sie diesen rechtzeitig. Bei Bedarf siehe Kapitel 10.10 Partikelfilter prüfen / wechseln.

## 9.2 Nullungsphasen

#### Messung der Verbrennungsluft-Temperatur (VT)

Ist kein externer Verbrennungsluft-Temperaturfühler angeschlossen, wird die Verbrennungsluft-Temperatur über den integrierten Temperaturfühler gemessen.

#### Gasnullung

Nach dem Einschalten des Geräts werden die Gassensoren automatisch genullt.

1

testo 300 ohne Option Nullung der Sonde im Abgas: Die Abgassonde muss sich während der Nullungsphase (30 sec) an

Frischluft befinden!

testo 300 ohne Option Nullung der Sonde im Abgas:

Die Abgassonde kann sich schon während der Nullungsphase (30 sec) im Abgaskanal befinden.

Nullung der Gassensoren manuell starten: 🔅 | Gassensoren nullen

#### Zug- / Drucknullung

>

Beim Aufruf einer Druck-Messfunktion werden die Drucksensoren genullt.

testo 300 ohne Option Nullung der Sonde im Abgas: Die Abgassonde muss sich während der Nullungsphase an Frischluft befinden! Das Gerät darf während der Nullung nicht mit Druck beaufschlagt werden! testo 300 ohne Option Nullung der Sonde im Abgas: Die Abgassonde kann sich schon während der Nullungsphase im Abgaskanal befinden. Die Druckbuchse des Geräts muss frei sein
Abgaskanal befinden. Die Druckbuchse des Geräts muss frei sein (drucklos, nicht verschlossen).

## 9.3 Gaswegprüfung durchführen

1

Prüfen Sie das Messsystem (Messgerät + Abgassonde) regelmäßig auf Dichtigkeit.

Besonders ein zu hoher O2-Wert kann ein Indikator für ein undichtes Messsystem sein.

>	
-	Gaswegprüfung.

## 9.4 Abgassonde verwenden

#### Thermoelement vor dem Einsatz prüfen

 > Das Thermoelement der Abgassonde darf nicht am Sondenkorb anliegen.
 Bei Bedarf Thermoelement zurechtbiegen.



#### Abgassonde ausrichten

 > Das Thermoelement muss vom Abgas frei angeströmt werden können.
 Sonde durch Drehen entsprechend ausrichten.



#### Kernstromsuche durchführen

- Die Sondenspitze befindet sich im Kernstrom des Abgases.
- 1 Kernstrom auswählen.
- <sup>2</sup> Kernstromsuche starten: <sup>()</sup> antippen.
- 3 Nullung durchführen. Bitte folgen Sie den Anweisungen.



<sup>5</sup> Kernstromsuche beenden: <sup>(III)</sup> antippen.

# 9.5 Übersicht Messarten ( 🙆 )



Messarten (Measurement types)	
Abgas (Flue gas)	
Zug (Draught)	
BImSchV	
CO unverdünnt (CO undiluted)	
Rußzahl (Smoke No.)	

Messarten (Measurement types)
Differenzdruck (Differential pressure)
Differenz-Temp. (Differential temp.)
O <sub>2</sub> Zuluft (O <sub>2</sub> Air)
Gasdurchsatz (Gas flow)
Öldurchsatz (Oil flow)
CO Umgebung (CO ambient)
Dichtheitsprüfung (Tightness test 1)
Gebrauchsfähigkeit (Tightness test 2)
Gasarmaturdichtigkeit (Let by test)
4 Pa-Messung (4 Pa measurement)

### 9.5.1 Abgas

Zur Einhaltung der Messgenauigkeit des Gerätes muss der korrekte Brennstoff ausgewählt bzw. konfiguriert werden.

antippen (Brennstoffe)
 > Brennstoff auswählen.

1

1

Um verwertbare Messergebnisse zu erhalten, sollte die Messdauer einer Abgasmessung mindestens 3 Minuten betragen und das Messgerät stabile Messwerte anzeigen.



Wurde noch keine separate **CO unverdünnt**-Messung vorgenommen, wird dieser Wert mit Hilfe der Messwerte der Abgassonde berechnet und laufend aktualisiert.



Für diese Messart steht Ihnen auch die Option Mittelwertbildung zur Verfügung. Siehe Kapitel Mittelwertbildung.



		◆ 100% 🛔 10:54
	Flue Gas	
(۵		▼ Light Oil
\$	Customer	•
List	Graphics	Corestream
	FT *C	
	<sup>CO</sup> 2 %	
	qAgr. %	
	<sup>λ</sup>	
	uco ppm	
	Draught mbar	
	°C	
ŝ	Þ	[↑]

- <sup>2</sup> Messung starten: <sup>(b)</sup> antippen.
- Nullung wird durchgeführt.
- Messwerte werden angezeigt.



Für die Zugmessung muss der Minus-Anschluss Differenzdruckmessung frei sein (Umgebungsdruck, nicht verschlossen).

Auf <sup>Ⅲ</sup> bzw. <sup>▷</sup> neben der Zug-Messwertanzeige tippen.

Messung beenden: 💷 antippen.

## 9.5.2 Zug

3

4

1

1

Für diese Messart steht Ihnen auch die Option Mittelwertbildung zur Verfügung. Siehe Kapitel Mittelwertbildung.

Eine Abgassonde muss angeschlossen sein.

🛛 Funktion aufrufen: 🔗 | Zug

List Graphics I Fr 3.938 mbar	*	* *	№ 100% 1 0
List Graphics I 	raugni		Light Oil
<sup>FT</sup> -C 3.938 <sup>Daught</sup> mbar	Graphics	s ſ	Corestrea
3.938 mbar	FT		
Overpressu	938 Draught	ught	
Overpressu	muai		
Overpressu			
Overpressu			
Overpressu			
	press	SSL	ure
(11)			



Der Minus-Anschluss Differenzdruckmessung muss frei sein (Umgebungsdruck, nicht verschlossen).

<sup>2</sup> Messung starten: <sup>(b)</sup> antippen.

Nullung wird durchgeführt. Bitte folgen Sie den Anweisungen.

Messwert wird angezeigt.

<sup>3</sup> Messung beenden: <sup>(III)</sup> antippen.

## 9.5.3 BlmSchV



 Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es Beschädigungen am Gehäuse, Netzteil oder an angeschlossenen Leitungen aufweist.

 Das Produkt muss vor der Inbetriebnahme auf sichtbare Schäden überprüft werden.



Bluetooth<sup>®</sup> und WLAN-Verbindungen werden für Messungen gem. 1.BImSchV nicht benötigt und beeinflussen die Messung nicht.

- Das Messgerät wurde entsprechend den Anforderungen der VDI 4206 Blatt 1 geprüft.
- Folgende Brennstoffe sind für Messungen nach 1.BImSchV zugelassen:

Brennstoff	CO <sub>2max</sub> [Vol.%]	O <sub>2base</sub> [%]	VAG trmin	V <sub>Lmin</sub>	A2	В
Erdgas	11,9	3,0	8,36	9,12	0,6600	0,0090
Heizöl EL	15,4	3,0	10,53	11,26	0,6800	0,0070
Flüssiggas	13,7	3,0	23,80	25,95	0,6300	0,0080
Stadtgas	13,6	3,0	3,61	3,90	0,6300	0,0110

 Für amtliche Messungen nach 1. BlmSchV muss das Messgerät halbjährlich von einer technischen Prüfstelle der Innung für das Schornsteinfegerhandwerk oder einer anderen von der Behörde anerkannten Prüfstelle überprüft werden.



Um verwertbare Messergebnisse zu erhalten, sollte die Messdauer einer Abgasmessung ca. 3 min. betragen und das Messgerät stabile Messwerte anzeigen.

Eine qA-Mittelwert-Messung kann durchgeführt werden. Dabei wird kontinuierlich der Mittelwert über einen Zeitraum von 30 Sekunden ermittelt, der Messtakt beträgt 1 Sekunde. Dargestellt werden die aktuellen Mittelwerte zum jeweiligen Erfassungszeitpunkt.

Eine Abgassonde und ein Verbrennungsluft-Temperaturfühler müssen angeschlossen sein.

<sup>1</sup> Funktion aufrufen: 🖄 | BlmSchV



- <sup>2</sup> Messung starten: <sup>(b)</sup> antippen.
- 3 Nullung wird durchführt.

- 4 Abgassonde im Kernstrom (Bereich der höchsten Abgastemperatur) positionieren. Die Anzeige der maximal gemessenen Abgastemperatur unter Kernstrom hilft beim Positionieren der Abgassonde.
- Messung kann gestartet werden, sobald der der O<sub>2</sub>-Messwert unter 20% liegt.

<sup>5</sup> b antippen.

- Die qA-Messwerte (O<sub>2</sub>, AT, VT) und der Zug-Messwert werden ermittelt (30 s).
- Die Messwerte werden automatisch gespeichert.

## 9.5.4 CO unverdünnt

Eine Mehrloch-Sonde (0554 5762) muss angeschlossen sein.

<sup>1</sup> Funktion aufrufen: 🖄 | CO unverdünnt

- <sup>2</sup> Messung starten: <sup>(b)</sup> antippen.
- Messwert wird angezeigt.
- <sup>3</sup> Messung beenden: (10) antippen.

## 9.5.5 Rußzahl



Die Parameter Rußzahl und Ölderivat sind nur bei Ölbrennstoffen verfügbar. Die mit einer Rußpumpe ermittelten Werte können eingegeben werden.

#### Werte ändern



1

Alle Werte, die verändert werden können, sind mit einer gepunkteten Linie unterstrichen.

Funktion aufrufen: 🖄 | Rußzahl

- 2 Gewünschten Wert antippen.
- Tastaturfeld erscheint.

- 3 Wert eingeben.
- 4 Eingabe bestätigen: √ antippen.
- 5 Messwerte zurücksetzen: 40 antippen.

## 9.5.6 Differenzdruck

1

Für diese Messart steht Ihnen auch die Option Mittelwertbildung zur Verfügung. Siehe Kapitel Mittelwertbildung.

#### 

#### Gefährliches Gasgemisch! Explosionsgefahr!

- Auf Dichtigkeit zwischen Entnahmestelle und Messgerät achten.
- Während der Messung nicht rauchen und kein offenes Licht verwenden.

Das Gasdruck-Set (0554 1203) muss angeschlossen sein.

- Beim Gerät ohne Verdünnungsoption: Der Minus-Anschluss
   Differenzdruckmessung muss zu Beginn der Messung drucklos sein (Umgebungsdruck, Gerät nicht mit zu prüfendem System verbunden), da der Drucksensors genullt wird.
- <sup>1</sup> Funktion aufrufen: <sup>(A)</sup> | Differenzdruck
- 2 Differenzdruck antippen.

<sup>3</sup> Messung starten. <sup>(b)</sup> antippen.

- Nullung des Drucksensors.
- Messwert wird angezeigt.

Messung beenden: (III) antippen.

## 9.5.7 Differenz-Temp.

Für diese Messart steht Ihnen auch die Option Mittelwertbildung zur Verfügung. Siehe Kapitel Mittelwertbildung.

1

4

Zwei externe Temperaturfühler müssen angeschlossen sein.

<sup>1</sup> Funktion aufrufen: 🕅 | Diffenrenz-Temp.

- <sup>2</sup> Messung starten: <sup>(b)</sup> antippen.
- ▶ Die Messwerte und die errechnete Differenztemperatur ∆t (T1 T2) werden angezeigt.
- <sup>3</sup> Messung beenden: <sup>(III)</sup> antippen.

### 9.5.8 O<sub>2</sub> Zuluft

Eine O<sub>2</sub>-Ringspalt-Sonde (0632 1260) muss angeschlossen sein.

<sup>1</sup> Funktion aufrufen: 🖄 | O<sub>2</sub> Zuluft

<sup>2</sup> Messung starten: <sup>(b)</sup> antippen.

Messwert wird angezeigt.

<sup>4</sup> Messung beenden: <sup>(III)</sup> antippen.

## 9.5.9 Gasdurchsatz

1

Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der aktivierte Brennstoff ein Gas ist.

Anhand der verbrauchten Gasmenge wird die Gasbrenner-Leistung errechnet. Dazu wird eine Gasmenge eingegeben und deren Verbrauch am Gaszähler abgelesen.

<sup>1</sup> Funktion aufrufen: <sup>(A)</sup> | Gasdurchsatz

2 Gasmenge einstellen, die am Gaszähler beobachtet werden soll.

3 Heizwert des verbrannten Gases einstellen.

- <sup>4</sup> Messung starten: <sup>(b)</sup> antippen.
- Die Messdauer wird angezeigt.

<sup>5</sup> Bei Erreichen der eingestellten Gasmenge: <sup>(III)</sup> antippen.

Der errechnete Gasdurchsatz und die Gasbrennerleistung (in KW) werden angezeigt.

#### Werte ändern



Alle Werte, die verändert werden können, sind mit einer gepunkteten Linie unterstrichen.

## 9.5.10 Öldurchsatz



Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der aktivierte Brennstoff ein Öl ist.

Mit dieser Funktion wird aus dem eingestellten Öldruck und dem Öldurchsatz der Öldüse die Leistung des Brenners berechnet.

<sup>1</sup> Funktion aufrufen: 🕅 | Öldurchsatz

2 Öldurchsatz der Öldüse und Öldruck einstellen.

Die errechnete Ölbrennerleistung (in KW) wird angezeigt.

#### Werte ändern

Alle Werte, die verändert werden können, sind mit einer gepunkteten Linie unterstrichen.

## 9.5.11 CO Umgebung



1

Zigarettenrauch beeinflusst die Messung um mehr als 50ppm. Die Atemluft eines Rauchers beeinflusst die Messung um ca. 5ppm.

- Bei Verwendung einer CO-Umgebungssonde beachten: Die Anströmrichtung des Gases beeinflusst die Messgenauigkeit. Frontale Anströmung auf den Sensor führt zu erhöhten Messwerten. Beste Messergebnisse werden mit leichtem Hin- und Herbewegen der Sonde erzielt.
- Bei Verwendung der CO-Umgebungssonde und der Abgassonde beachten: Die Sonde muss sich während der Nullungsphase an Frischluft

Die Sonde muss sich während der Nullungsphase an Frischluft (CO-frei) befinden.



1

Eine CO-Umgebungssonde (0632 1272) muss angeschlossen sein.

<sup>1</sup> Funktion aufrufen: 🔗 | CO Umgebung

<sup>2</sup> Messung starten: <sup>(b)</sup> antippen.

Messwert wird angezeigt.

<sup>3</sup> Messung beenden: <sup>(III)</sup> antippen.

## 9.5.12 Dichtheitsprüfung

Die Dichtigkeitsprüfung (mit Luft oder inertem Gas wie CO<sub>2</sub> oder N<sub>2</sub>) ist eine Dichtheitsprüfung für Leitungen einschließlich der Armaturen, jedoch ohne Gasgeräte sowie zugehörige Regel- und Sicherheitseinrichtungen. Die Dichtheitsprüfung erfolgt nach erfolgreich durchgeführter Belastungsprüfung bei neuverlegten Gasleitungen bzw. nach einer Sanierung bei bereits bestehenden Gasleitungen und dient der Abnahme solcher Leitungen. Sie ermöglicht das Sichtbarmachen von feinsten Undichtigkeiten in der Gasleitung.



Nach DVGW TRGI 2008 und ÖVGW G10 ist die Stabilisierungs- und Messdauer abhängig vom Leitungsvolumen.

- Leitungsvolumen < 100 I: Anpassungszeit 10 min, Messdauer 10 min.
- Leitungsvolumen > 100 I < 200 I: Anpassungszeit 30 min, Messdauer 20 min.
- Leitungsvolumen > 200 I: Anpassungszeit 60 min, Messdauer 30 min.

> Anschlussstecker des Schlauch-Druckanschluss-Sets (0554 1203) mit dem Abdrückset (0554 1213) verbinden. Den Druckadapter auf die Abgasbuchse stecken und mit einer leichten Drehung im Uhrzeigersinn verriegeln (Bajonettverschluss).

#### Messung durchführen

Die Druckbuchse des Gerätes muss frei sein (drucklos, nicht verschlossen).

Drucknullung ist erfolgt.

<sup>1</sup> Funktion aufrufen: 🔗 | Dichtheitsprüfung.

2 Parameter einstellen bzw. Werte eingeben.

	Alle Werte, die verändert werden können, sind mit einer gepunkteten Linie unterstrichen.
3	Das System mit Druck beaufschlagen.
1	Nach dem Druckaufbau ist eine, nach DVGW-TRGI 2008, vorgeschriebene Stabilisierungszeit einzuhalten, um eventuelle Druckschwankungen nicht mit in die Messung aufzunehmen. Genauere Informationen können aus der entsprechenden Norm entnommen werden.
4	Stabilisierungszeit starten: 🕑 antippen. Ggf. Anweisungen beachten.
►	Messwert wird angezeigt.
►	Stabilisierungszeit wird beendet.
	Stabilisierungszeit wird beendet.          Stabilisierungszeit vorzeitig beenden:         Image: Stabilisierungszeit vorzeitig beenden:
•	Stabilisierungszeit wird beendet.          Image: Stabilisierungszeit vorzeitig beenden:       Image: Stabilisierungszeit vorzeitig beenden:         Messzeit startet.
•	Stabilisierungszeit wird beendet.         Image: Stabilisierungszeit vorzeitig beenden:         Image: Stabilisierungszeit
•	Stabilisierungszeit wird beendet.         Image: Stabilisierungszeit vorzeitig beenden:         Image: Stabilisierungszeit vorzeitig beenden:         Messzeit startet.         Mach Ablauf der Messung werden die Messwerte automatisch gespeichert und angezeigt.         Das Messwertergebnis kann bewertet werden.
► ► 5 6	Stabilisierungszeit wird beendet.         Image: Stabilisierungszeit vorzeitig beenden:         Stabilisierungszeit vorzeitig beenden:         Messzeit startet.         Nach Ablauf der Messung werden die Messwerte automatisch gespeichert und angezeigt.         Das Messwertergebnis kann bewertet werden.         Messung abschließen:         Weiter antippen.
<ul> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> </ul>	<ul> <li>Stabilisierungszeit wird beendet.</li> <li>Stabilisierungszeit vorzeitig beenden: <sup>(b)</sup> antippen.</li> <li>Messzeit startet.</li> <li>Nach Ablauf der Messung werden die Messwerte automatisch gespeichert und angezeigt.</li> <li>Das Messwertergebnis kann bewertet werden.</li> <li>Messung abschließen: Weiter antippen.</li> <li>Gegebenenfalls Messung wiederholen: <sup>(c)</sup> tippen.</li> </ul>
<ul> <li>5</li> <li>7</li> </ul>	Stabilisierungszeit wird beendet.         Image: Stabilisierungszeit vorzeitig beenden: Image: Stabilisierungszeit vorzeitig beendenden: Image: Stabilisierungszeit vorzeitig beendenden: Image: St

## 9.5.13 Gebrauchsfähigkeit

Diese Messung erfolgt zur Gebrauchsfähigkeitsprüfung eines bereits bestehenden Gasleitungssystems (im Gegensatz zur Belastungs- und Dichtheitsprüfung) und dient der Überprüfung des Ist -Zustands der Rohre. Die Leitung kann in Betrieb oder auch stillgelegt sein.



DVGW-TRGI 2008, Arbeitsblatt G624 beachten!

Absolutdruck (Parameter des Messortes) muss für korrekte Messwerte eingegeben sein. Ist dieser nicht bekannt, empfiehlt sich die Verwendung des Wertes 966 hPa (entspricht 1013 hPa barom. 400 m über NN).  Anschlussstecker des Schlauch-Druckanschluss-Sets (0554 1203) auf die Abgasbuchse stecken und mit einer leichten Drehung im Uhrzeigersinn verriegeln (Bajonettverschluss).

#### Messung durchführen

Die Druckbuchse des Geräts muss frei sein (drucklos, nicht verschlossen).

Drucknullung ist erfolgt.

- <sup>1</sup> Funktion aufrufen: 🖄 | Gebrauchsfähigkeit
- 2 Parameter einstellen bzw. Werte eingeben.

Alle Werte, die verändert werden können, sind mit einer gepunkteten Linie unterstrichen.

Es können drei Kreisdurchmesser und drei Rohrlängen eingegeben werden, aus denen drei Teilvolumen berechnet werden. Das Leitungsvolumen wird durch die Addition der drei Teilvolumen berechnet.

- 3 Das System mit Druck beaufschlagen.
- 4 Stabilisierungszeit starten. 🕑 antippen. Ggf. Anweisungen beachten.
- Messwert wird angezeigt.
- Stabilisierungszeit wird beendet.

Stabilisierungszeit vorzeitig beenden: (b) antippen.

- <sup>5</sup> Messung beenden: <sup>(III)</sup> antippen.
- Messzeit startet.
- Nach Ablauf der Messung werden die Messwerte automatisch gespeichert und angezeigt.
- 6 Das Messwertergebnis kann bewertet werden.
- 7 Messung abschließen: Weiter antippen.

<sup>8</sup> Gegebenenfalls Messung wiederholen: <sup>(7)</sup> tippen.

### 9.5.14 Gasarmaturdichtigkeit

Anschlussstecker des Schlauch-Anschluss-Sets (0554 1203) auf die Abgasbuchse stecken und mit einer leichten Drehung im Uhrzeigersinn verriegeln (Bajonettverschluss).

#### Messung durchführen

Die Druckbuchse des Geräts muss frei sein (drucklos, nicht verschlossen).

Drucknullung ist erfolgt.

<sup>1</sup> Funktion aufrufen: <sup>()</sup> | Gasarmaturdichtigkeit.

2 Parameter einstellen bzw. Werte eingeben.



Alle Werte, die verändert werden können, sind mit einer gepunkteten Linie unterstrichen.

<sup>3</sup> Stabilisierungszeit starten. <sup>(b)</sup> antippen. Ggf. Anweisungen beachten.

Messwert wird angezeigt.

Stabilisierungszeit wird beendet.



- Messzeit startet.
- Nach Ablauf der Messung werden die Messwerte automatisch gespeichert und angezeigt.
- 4 Das Messwertergebnis kann bewertet werden.
- 5 Messung abschließen: Weiter antippen.
- <sup>6</sup> Gegebenenfalls Messung wiederholen: <sup>(7)</sup> tippen.

## 9.5.15 4 Pa-Messung

1

Die 4 Pa-Messung ist nur bei Geräten mit der Option Verdünnung verfügbar.

- Funktion aufrufen: 🕅 | 4 Pa-Messung
- 2 Parameter einstellen bzw. Werte eingeben.



- Adapter 0554 1203 Schlauchanschluss-Set und Kapilarschläuche 0554 1215 entsprechend der Abbildung anschließen.
- 4 Weiter antippen.
- Schläuche werden überprüft.
- 5 Weiter antippen.
- Messung startet.

1

Messwerte und Messzeit wird angezeigt.

Hinweise im Display beachten.

- Nach Ablauf der Messung werden die Messwerte automatisch gespeichert und angezeigt.
- <sup>6</sup> Messung vorzeitig beenden: <sup>(III)</sup> antippen.

# Richtlinie für die Eignungsprüfung von Differenzdruckmessgeräten zur Messung von Unterdrücken in aufstellräumen von Feuerstätten

Diese Richtlinie wurde vom ZIV in Zusammenarbeit mit Differenzdruckmessgeräte-Herstellern, der Prüfstelle der TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Feuerungs- und Wärmetechnik und dem DVGW erstellt.

Anwendungsbereiche und Zweck:

Raumluftabhängige Feuerstätten dürfen in Räumen mit Luft absaugenden Einrichtungen nicht aufgestellt werden. Sofern jedoch beim Betrieb der Feuerstätten kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann, sind Abweichungen möglich. Als gefährlich ist ein Unterdruck von mehr als 4 Pa bei Betrieb raumluftabhängiger Feuerstätten zu bezeichnen. Bei Betrieb von geprüften raumluftunabhängigen Feuerstätten für feste Brennstoffe ist im Regelfall (siehe Verwendbarkeitsnachweis (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Feuerstätte) ein Unterdruck von mehr als 8 Pa unzulässig. Diese Prüfrichtlinie gilt für Differenzdruckmessgeräte zur Feststellung des Unterdrucks in Aufstellräumen für Feuerstätten und richtet sich an die Hersteller derartiger Messgeräte. Sie legt Anforderungen an die Bauausführung und Mindestanforderungen für die Verfahrenskenngrößen entsprechender Messund Überprüfungseinrichtungen im Bereich der Unterdruckmessung sowie Vorgaben zur Durchführung der Eignungsprüfungen fest.

Beschreibung typischer Messprinzipien:

Mit einem, nach dieser Richtlinie geprüften Gerät ist es möglich, einen Unterdruckgrenzwert von 4 Pa bzw. bei raumluftunabhängigen Feststofffeuerungen von 8 Pa im Aufstellraum zu kontrollieren und den zeitlichen Verlauf für die Dauer von mindestens 3 Minuten in einem Diagramm auf dem Display darzustellen bzw. auszudrucken und zu bewerten. Mit zwei gleich langen, flexiblen Kapillarschläuchen wird die Druckdifferenz zwischen Aufstellraum und pneumatisch vom Verbrennungsluftverbund entkoppelter Referenzstelle (Außenluft, Treppenhaus) erfasst und einem Drucksensor zugeführt.

Die Kapillaren können sowohl durch die Fensterdichtung nach außen als auch durch den Türfalz bzw. das Schlüsselloch in das Treppenhaus geführt werden. Die zweite Kapillarleitung verbleibt ungekürzt im Aufstellraum.

Ablauf einer Messung des Unterdrucks im Aufstellraum:

Raumluftabhängige Feuerstätten dürfen in Räumen mit Luft absaugenden Einrichtungen nicht aufgestellt werden. Sofern jedoch beim Betrieb der Feuerstätten kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann, sind Abweichungen möglich. Als gefährlich ist ein Unterdruck von mehr als 4 Pa bei Betrieb raumluftabhängiger Feuerstätten zu bezeichnen. Bei Betrieb von geprüften raumluftunabhängigen Feuerstätten für feste Brennstoffe ist im Regelfall (siehe Verwendbarkeitsnachweis z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Feuerstätte) ein Unterdruck von mehr als 8 Pa unzulässig.

Der Nachweis kann durch verschiedene Maßnahmen erbracht werden. Dazu gehören z. B. der Einbau eines Fensterkippschalters, der Einbau eines Unterdruckwächters oder der messtechnische Nachweis, dass bei gleichzeitigem Betrieb von Feuerstätte(n) und Raumluft absaugender(n) Anlage(n) kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann.

Welche Maßnahme zum gewünschten Ergebnis führen kann hängt im Wesentlichen von den örtlichen Gegebenheiten ab. Dies sind z. B. Dichtheit der Gebäudehülle, Größe der Nutzungseinheit, Vorhandensein bzw. Dichtheit der Zwischentüren) und der Menge der durch die Raumluft absaugenden Anlagen aus der Nutzungseinheit abgesaugten Luft.

Es kann davon ausgegangen werden, dass bei wirksamen Dunstabzugsanlagen mindestens 400 m<sup>3</sup>/h Luft abgesaugt werden (bei Abluftwäschetrocknern liegt die Luftmenge nicht wesentlich darunter, sehr starke Dunstabzugshauben saugen über 1000 m<sup>3</sup>/h Luft ab). Bei sehr hohen Abluftleistungen ist in

Wohnungen oder vergleichbaren Nutzungseinheiten eine Messung des Unterdrucks häufig nicht Ziel führend.

Hier kann in der Regel nur eine Öffnung ins Freie, also z. B. ein gekipptes Fenster mit Fensterkippschalter, die Lösung sein. Die Messung macht in einem solchen Fall also nur Sinn, wenn der Eigentümer/Betreiber der Feuerstätte unbedingt den Nachweis des zu hohen Unterdruckes haben möchte.

Der Anwendungsbereich der Messung des Unterdruckes im Aufstellraum liegt also vorrangig dort, wo die Leistung der Raumluft absaugenden Anlagen als gering eingeschätzt wird, oder besondere räumliche Gegebenheiten vorliegen, die vermuten lassen, dass der Unterdruck beim gemeinsamen Betrieb von Feuerstätte(n) und Raumluft absaugender(n) Anlage(n) den zulässigen Wert (4 bzw. 8 Pa) nicht übersteigt.

Die Überprüfung, dass kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann, ist mit eignungsgeprüften Druckmessgeräten zur "Messung von Unterdrücken im Aufstellraum von Feuerstätten" durchzuführen.

Die Messung erfolgt nachfolgendem Ablaufschema:

- Alle Fenster und Türen der Nutzungseinheit schließen. Sind an den Fenstern und Außentüren Rollläden vorhanden, sind diese ebenfalls zu schließen. Differenzdruck-messgerät einschalten und Nullpunktbestimmung abwarten, Kapillarschläuche am Messgerät anschließen (Referenz = (-) Anschluss, Aufstellraum = (+) Anschluss), Fenster, ggf. Rollladen, öffnen und Außenkapillarschlauch (für Referenzdruck) verlegen, Nullpunkt an der Messwertanzeige kontrollieren, Druckverlaufsaufzeichnung starten, ca. 30 Sekunden bei geöffnetem Fenster bzw. Außentür warten, um Nulllinie zu registrieren.
- 2. Feuerstätte(n) in Betrieb nehmen und maximale Leistung einstellen. Bei handbeschickten Feuerstätten für feste Brennstoffe muss der Volllastbetrieb erreicht sein. Alle vorhandenen luftabsaugenden Einrichtungen sind in Betrieb zu nehmen. Dabei muss die Messung den ungünstigsten Zustand erfassen, d.h. die Beurteilung ist mit der höchsten Leistungsstufe der Luft absaugenden Einrichtung(en) durchzuführen. In den Fällen, in denen sich die Entlüftungseinrichtung nicht im gleichen Raum wie die Feuerstätte befindet, sind alle Türen und Öffnungen zwischen dem Aufstellraum der Feuerstätte und der Entlüftungseinrichtung offen zu halten. Der Nullpunkt sollte sich nach der Inbetriebnahme von Feuerstätte und Luft absaugenden Einrichtungen bei geöffneten Fenster bzw. Außentür des Aufstellraumes nicht verändern.
- Fenster/Tür schließen, ca. 30 Sekunden warten, Unterdruck kontrollieren, sauberen Abzug der Abgase kontrollieren. Ist am Fenster/der Außentür des Aufstellraumes ein Rollladen vorhanden, ist dieser jeweils mit zu schließen und zu öffnen.
- 4. Fenster/Tür öffnen, ca. 30 Sekunden warten, Nulllinie muss wieder erreicht werden.
- 5. Fenster/Tür schließen, ca. 30 Sekunden warten, Unterdruck kontrollieren, sauberen Abzug der Abgase kontrollieren.

- 6. Fenster/Tür öffnen, ca. 30 Sekunden warten, Nulllinie muss wieder erreicht werden.
- 7. Fenster/Tür schließen, ca. 30 Sekunden warten, Unterdruck kontrollieren, sauberen Abzug der Abgase kontrollieren.

Nach der Messung kann das Ergebnis ausgedruckt und bewertet werden. Liegt der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte(n) beständig unter 4 Pa bzw. bei raumluftunabhängig geprüften Feuerstätten für feste Brennstoffe unter dem im Verwendbarkeits-nachweis genannten maximal zulässigen Unterdruck (zurzeit grundsätzlich 8 Pa), ist ein sicherer gleichzeitiger Betrieb von Feuerstätte und Luft absaugender(n) Anlage(n) möglich.

Die sorgfältige Durchführung der Messung nach den o.a. Schritten erlaubt eine korrekte Bewertung und die Beurteilung des sicheren Betriebs von Feuerstätte(n) und Raumluftabsaugender(n) Anlage(n).

Das Messergebnis stellt die Beurteilung des Momentanzustandes unter Beachtung der bei der Prüfung vorhandenen, das Ergebnis beeinflussenden Geräte (Feuerungsanlagen und Luft absaugende Anlage(n)) und dem Zustand des Gebäudes (z. B. Fenster und Türen) dar. Bei einer Änderung der Feuerstätte, an den weiteren beeinflussenden Geräten oder am Gebäude ist eine erneute Bewertung erforderlich.

Wiederkehrende Überprüfungen:

Die einwandfreie Funktion des Gerätes, der Feinstdrucksonde und der Kapillarschläuche ist durch regelmäßige Überprüfungen halbjährlich bei einer technischen Prüfstelle der Innung für das Schornsteinfegerhandwerk festzustellen.



#### Übersicht Optionen ( 😳 ) 9.6

Zeroing Gas Sensors Menü ist nur bei Messungen mit Gassensoren vorhanden. Mittelwertbildung | An Bildung eines Mittelwertes innerhalb einer voreingestellten Zeit. (Averaging | On)

#### Messansicht ändern 9.6.1

Funktion aufrufen:

- Menü Messansicht ändern wird geöffnet.
- 2 Messgröße

	1421	100% -		1421	100
\$	Edit View		«	Edit View	
ĪĪ	FT °F	=	前	FT °F	
īī	O <sub>2</sub> %	=	Ē	O <sub>2</sub> %	
ÎÌÌ	co ppm	=	面	C0 ppm	
<del>a</del>	uC0_0000	=		ppm	
	eee ppin			%	
<u> </u>	Effe %	-		mg/m³	
111	city is	-		g/GJ	
<del></del>	5. 4 A	_		mg/kWh	1
111	EXAIF %	=		BTU	
-	100-047			g/hp-hr	
	CO2 %	=		002 10	2 - <b>1</b> 11
n <del>ar</del>	AT *C	=	THE	AT *C	
Ad	d Ce	onfirm		Add	Confirm

- Hinzufügen: Auf Hinzufügen (Add) tippen, um Auswahlliste der Messgrößen zu öffnen.
- Löschen: Auf 🛄 tippen.
- **Einheit ändern**: Auf die zu ändernde Messgröße tippen. In der geöffneten Auswahlliste auf die gewünschte Messeinheit tippen.
- Position in der Liste ändern: gedrückt halten und auf die gewünschte Position ziehen.
- Änderungen übernehmen: Auf Bestätigen tippen.

Auswahlliste (Beispiel Landesversion Germany)

Die Gesamtübersicht der Messgrößen (verfügbare Auswahl ist abhängig von der gewählter Messart, dem eingestellten Brennstoff und der im Messgerät verfügbaren Sensoren):

Anzeige	Messgröße
AT	Abgastemperatur
VT	Verbrennungslufttemperatur
GT	Gerätetemperatur
Pumpe	Pumpenleistung
02	Sauerstoff
CO2	Kohlendioxid
qA	Abgasverlust ohne Berücksichtigung Brennwertbereich
η	Wirkungsgrad ohne Berücksichtigung Brennwertbereich
qA+	Abgasverlust mit Berücksichtigung Brennwertbereich

Anzeige	Messgröße
η+	Wirkungsgrad mit Berücksichtigung Brennwertbereich
Zug	Kaminzug
ΔΡ	Differenzdruck
со	Kohlenmonoxid
COunv	Kohlenmonoxid unverdünnt
NO	Stickstoffmonoxid
NOx	Stickstoffoxide
λ	Luftverhältniszahl
COumg	Kohlenmonoxid Umgebung
O2ref	Sauerstoff Referenz
ΔΤ	Differenztemperatur
ATP	Abgastaupunkttemperatur
Rußzahl 1	
Rußzahl 2	
Rußzahl 3	
Rußzahl Ø	



In der Messwertanzeige, in den gespeicherten Messprotokollen und auf Protokoll-Ausdrucken erscheinen nur die Messgrößen und -einheiten, die in der Messwertanzeige aktiviert sind.



Die Einstellungen gelten jeweils nur für die aktuell aktivierte Messart.

## 9.6.2 Gassensoren nullen

Die Nullung der Gassensoren kann manuell gestartet werden.

- > 😳 | Gassensoren nullen
- Die Gassensoren werden genullt.

testo 300 ohne Option Nullung der Sonde im Abgas:

Die Abgassonde muss sich während der Nullungsphase (30 sec) an Frischluft befinden!

testo 300 mit Option Nullung der Sonde im Abgas:

Die Abgassonde kann sich schon während der Nullungsphase (30 sec) im Abgaskanal befinden.

## 9.6.3 Mittelwertbildung



1

Die Option Mittelwertbildung ist nur in den Landesversionen x, y, z... verfügbar



Die Option Mittelwertbildung kann nur für folgende Messarten eingestellt werden: Abgas, Zug, Differenzdruck, Differenztemperatur und CO Umgebung.

- 1 Benötigte Messart wählen.
- 2 Funktion aufrufen: 🔅 | Optionen | Mittelwertbildung | An
- Die Liste für Mittelwertbildung wird geöffnet.
- Der Startbutton ändert sich in <sup>1</sup>/<sup>2</sup>.
- 3 Die Messrate (1 sec 120 sec) bestimmen. Der gewünschte Wert kann in das Feld in den ersten beiden Zeilen des Displays direkt eingetippt werden.
- <sup>4</sup> Mit 💙 bestätigen.
- 5 Die Messzeit (30 sec 90 min) bestimmen. Der gewünschte Wert kann in das Feld eingetippt werden.
  - Mit 🗹 bestätigen.

6

7 Mittelwertbildung mit 🕑 starten.

- Stabilisationszeit startet. Mit Weiter kann sie manuell beendet werden.
  - Nach spätestens 3 min endet die Stabilisationszeit und die Messung startet automatisch.
  - Das System nimmt im eingestellten Messtakt die Messwerte auf.

- Während der Messung werden die Messwerte und die berechneten Werte angezeigt.
- Messung vorzeitig beenden: 回 .
- Messwerte werden automatisch gespeichert.
- Das Ergebnis der Messung wird angezeigt.

<sup>8</sup> Weitere Messung vornehmen: 🕑.

## 9.7 Übersicht Messdaten verarbeiten ( [1])



Messdaten verarbeiten (Protocols)	Eigenschaft
Messwerte ausdrucken (Print values)	Messwerte über Bluetooth <sup>®</sup> Drucker ausdrucken.
Messwerte speichern (Save)	Messwerte inkl. ausgewählten Kunden / Messstelle speichern. Gespeicherte Messungen können im Hauptmenü wieder aufgerufen werden.

Messdaten verarbeiten (Protocols)	Eigenschaft
Protokoll fertigstellen (Finish protocol)	Messbericht erstellten, speichern und versenden inkl. - Eigene Firmendaten - Format und Ausdruck - Kundendaten - Kommentare und Bilder - Messungen auswählen - Unterschrift Gespeicherte Berichte können im Hauptmenü wieder aufgerufen werden.

## 9.7.1 Daten ausdrucken

Die aktuellen Messwerte werden über einen Bluetooth<sup>®</sup>-Drucker (Zubehör: Testo-Drucker 0554 0621) ausgedruckt.

#### Drucktext-Einstellungen vornehmen

Es können Drucktext-Einstellungen vorgenommen und der Messwerte-Ausdruck kann mit individuellen Ersteller-Informationen (Kopfzeile: Firmenadresse, Fußzeile: Name des Technikers) ergänzt werden, siehe Kapitel 8.2.5.4 Eigene Unternehmensdaten.

#### Aktuelle Messwerte drucken

Der Drucker ist eingeschaltet und befindet sich in Funkreichweite.

[↑] antippen.

Menü Gespeicherte Messungen wird geöffnet.

- 2 Messwerte ausdrucken antippen.
- Das Protokoll wird erstellt und an den Drucker gesendet.

Das Protokoll wird gedruckt.

## 9.7.2 Messwerte speichern

Die Messdaten der jeweils letzten durchgeführten Messung einer Messart werden auf dem Messgerät gespeichert.

Zur Sicherung der Messdaten und für die spätere Erstellung eines Berichts können durchgeführte Messungen gespeichert werden:

<sup>1</sup> [↑] antippen.

Menü Gespeicherte Messungen wird geöffnet.

2 Speichern antippen.

Das Messprotokoll wird gespeichert.



Nur gespeicherte Messwerte können im Nachhinein zu einem Bericht weiterverarbeitet werden.



Bei folgenden Messarten werden die Messwerte automatisch gespeichert:

- Dichtheitsprüfung
- Gebrauchfähigkeitsprüfung
- Gasarmaturdichtheit
- 4 Pa-Messung (Landesversion DE)
- 1. BImSchV (Landesversion DE)
- Mittelwertbildung (Landesversion IT)

## 9.7.3 Protokoll fertigstellen

1 [↑] antippen.

Menü Gespeicherte Messungen wird geöffnet.

- 2 Protokoll fertigstellen antippen.
- Optionen für Gespeicherte Messungen werden geöffnet.
- 3 Protokolldaten eingeben / auswählen:

Kategorie	Beschreibung
Format und Ausdruck	<ul> <li>Ausgabeformat(e) wählen:</li> <li>CSV (kommaseparierte Textdatei, z. B. für Microsoft<sup>®</sup> Excel),</li> <li>PDF</li> <li>ZIV (XML-Datei, entsprechend den Vorgaben des Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks Deutschland).</li> </ul>
Kundendaten	Kontaktdaten eingeben

- 1			
	Kommentare und Bilder	Kommentare eingeben und Bilder Hinzufügen .	
	Messungen auswählen	Alle gespeicherten Messungen werden abhängig vom Erstellungs- datum in einer der folgenden Zeitgruppen angezeigt: Heute, Gestern oder Älter. Für die Protokollerstellung ausgewählte Messungen sind mit ✓ gekennzeichnet. Neu gespeicherte Messungen bei diesem Kunden werden automatisch gekennzeichnet. Gespeicherte Messwerte anzeigen, um diese zu prüfen:	
	Unterschrift	Bericht unterschreiben antippen und unterschreiben. Optionen: Abbrechen, Zurücksetzten und Speichern	
		~	
4	Messwerte ausdrucken:		
	Bericht speichern und vers	enden: 🔨 antippen.	

# 10 Instandhaltung

## 10.1 Service

Testo empfiehlt eine jährliche Überprüfung des testo 300, die durch eine Testo-autorisierte Servicestelle durchgeführt werden kann. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Testo unter http://www.testo.com.

# 10.2 Kalibrierung



1

Das Messgerät wird standardmäßig mit einem Kalibrierprotokoll ausgeliefert. Um die angegebenen Genauigkeiten der Messergebnisse zu erhalten, empfiehlt Testo das testo 300 einmal jährlich durch eine Testo-autorisierte Servicestelle überprüfen zu lassen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Testo unter http://www.testo.com.

# 10.3 Gerätezustand prüfen

## 10.3.1 Sensordiagnose (Sensor Diagnosis)

Der Zustand der Sensoren kann angezeigt werden. Zum Wechsel verbrauchter Sensoren siehe Kapitel "Sensoren wechseln".

Funktion aufrufen: I Sensordiagnose



Ein Sensor kann sich erholen. Dadurch ist es möglich, dass die Sensorstatusanzeige von **nicht ok** auf **ok** wechselt.

## 10.3.2 Fehlerliste (Error List)

Noch nicht behobene Gerätefehler können angezeigt werden.

Funktion aufrufen: == | Fehlerliste

Fehlerliste erscheint, falls Fehler vorhanden sind.

# 10.4 Messgerät reinigen

Reinigen Sie das Gehäuse des Messgeräts bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch.



Verwenden Sie destilliertes Wasser oder alternativ leichte Lösungsmittel, wie Isopropanol, zum Reinigen des Abgas-Messgeräts.

#### A VORSICHT

Unsachgemäßer Einsatz von Isopropanol!

# Reizung der Augen und sensibler Schleimhäute! Dämpfe wirken leicht betäubend!

- Bei Einsatz von Isopropanol den Beipackzettel des Produkts beachten.
- Bei der Verwendung muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden.

#### ACHTUNG

#### Auslaufende Lösungsmittel und Fettlöser! Schäden am Gerät und an den Sensoren!

- Lösungsmittel und Fettlöser, wie Isopropanol, nicht im Koffer lagern.

#### ACHTUNG

Starker bzw. scharfer Alkohol oder Bremsreiniger! Schäden am Gerät!

- Keinen starken bzw. scharfen Alkohol oder Bremsreiniger benutzen.

## 10.5 Kondensatbehälter leeren

Der Füllstand des Kondensatbehälters kann über die Markierungen abgelesen werden. Gerät zur Füllstandsprüfung waagerecht oder senkrecht halten.



#### **A** VORSICHT

#### Schwaches Säuregemisch im Kondensat! Leichte Verletzungen!

- Hautkontakt vermeiden.
- Darauf achten, dass das Kondensat nicht über das Gehäuse läuft.

#### **A** VORSICHT

#### Kondensateintritt in den Gasweg! Beschädigung der Sensoren und der Abgaspumpe!

- Kondensatbehälter nicht bei laufender Abgaspumpe leeren.

- 1
   Kondensatauslass am Kondensatbehälter öffnen.

   2
   Kondensat in einen Ausguss auslaufen lassen

   3
   - Resttropfen am Kondensatauslass mit einem Tuch abtupfen und Kondensatauslass schließen.
- 1

Der Kondensatauslass muss komplett geschlossen sein, da ansonsten Fehlmessungen durch Falschluft auftreten können.

# 10.6 Messgerät öffnen

Öffnen Sie das Messgerät nur, wenn dies zu Wartungszwecken (Gassensoren wechseln) erforderlich ist.



Das Messgerät darf nicht über das Netzteil an eine Netzsteckdose angeschlossen sein. Das Messgerät muss ausgeschaltet sein.



Achten Sie beim Öffnen / Zusammenbau des Geräts darauf, dass entnommene Schrauben nicht verloren gehen. Es empfiehlt sich, ein Stofftuch auf die Arbeitsfläche zu legen.

1 Gerät auf die Frontseite legen, so dass die Geräterückseite nach oben zeigt.

2 Mit einem Torx-Schraubendreher (Größe T 10) die beiden Gehäuseschrauben an der Gerätoberseite entfernen.



#### ACHTUNG

# Beschädigung des Gerätes durch unsachgemäßes Entfernen der Gehäuseschrauben!

- Nur die beiden Gehäuseschrauben an der Gerätoberseite entfernen. Die anderen vier Schrauben müssen unangetastet bleiben.
  - 3 Das Bedienmodul in Pfeilrichtung entriegeln.



- 4 Das Bedienmodul entnehmen.
- 5 Gerät wiederholt auf die Frontseite legen.
- 6 Die restlichen vier Schrauben an der Geräterückseite entfernen.
- 7 Geräterückseite nach oben abheben.



#### Zusammenbau



Für den Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. Dabei beachten:

- Schläuche und Leitungen in die dafür vorgesehenen Führungen legen.
- Darauf achten, dass Schläuche und Leitungen nicht eingeklemmt werden.
## 10.7 Sensoren wechseln

1

Auf Steckplätzen, die nicht mit einem Sensor bestückt sind, muss eine Steckplatz-Brücke (0192 1552) gesteckt sein. Verbrauchte Sensoren müssen als Sondermüll entsorgt werden!

Verfügbare Steckplätze:



1

Bei einer Sensoren-Nachrüstung muss die dazugehörige Messgröße / - einheit in der Messwertanzeige aktiviert werden.

### 10.7.1 O2-Sensor wechseln

Messgerät ist geöffnet, siehe Kapitel Messgerät öffnen.

1	Haltebügel entriegeln und aufklappen.	
2	Defekten Sensor vom Steckplatz entnehmen.	
3	Neuen Sensor auf den Steckplatz einsetzen.	
	Achten Sie darauf, dass die Buchse auf der Sensorplatine mit dem Kontaktstecker korrekt verbunden ist.	
4	Haltebügel mit einem hörbaren "Klick" schließen.	
5	Messgerät schließen.	
1	Nach dem Wechsel eines O2-Sensors bevor Sie das Gerät einsetzen.	15 min Angleichzeit abwarten,
1	Bei einem O2-Sensortausch und einer Unterbrechung der Spannungsversorgung von mehr als 10 h empfehlen wir zur Einhaltung der Messgenauigkeit eine Angleichzeit von 1 h.	

### 10.7.2 CO-, CO H2- und NO-Sensor wechseln



4 Neuen Sensor auf den Steckplatz und gleichzeitig die Schlauchverbindungen auf die Gasweganschlüsse stecken.

Achten Sie darauf, dass die Buchse auf der Sensorplatine mit dem Kontaktstecker korrekt verbunden ist.

5 Messgerät schließen.

1

### 10.8 Modulare Abgassonde reinigen



1 Sondenverriegelung durch Betätigen der Taste am Sondengriff lösen und Sondenmodul abnehmen.

2 Abgaskanäle von Sondenmodul und Sondengriff mit Druckluft ausblasen (siehe Abbildung). Keine Bürste verwenden!



3 Sondenmodul auf den Sondengriff aufstecken und einrasten.

## 10.9 Sondenmodul wechseln

Abgassonde vom Messgerät trennen.

1 Taste an der Oberseite des Sondengriffs betätigen und Sondenmodul abnehmen.



2 Neues Sondenmodul aufstecken und einrasten.

## 10.10Partikelfilter prüfen / wechseln

#### Partikelfilter prüfen

- Partikelfilter der Modularen Abgassonde regelmäßig auf Verschmutzungen prüfen: Sichtkontrolle durch das Sichtfenster der Filterkammer.
- Bei sichtbarer Verschmutzung oder zu geringem Pumpenfluss den Filter wechseln.

#### Partikelfilter wechseln

Filterkammer kann Kondensat enthalten. Dies ist keine Fehlfunktion, hierdurch kommt es nicht zu Falschmessungen.

1 Filterkammer öffnen: Leichte Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

2 Filterkammer entfernen.

3 Filterscheibe entnehmen und durch neue (0554 3385) ersetzen.

4 Filterkammer aufsetzen und verschließen: Leichte Drehung im Uhrzeigersinn.



nen: Leichte den Uhrzeigersinn.

### 10.11Thermoelement wechseln

- 1 Sondenverriegelung durch Betätigen der Taste am Sondengriff lösen und Sondenmodul abnehmen.
- 2 Steckkopf des Thermoelements mit Hilfe eines Schraubendrehers aus der Fassung lösen und Thermoelement aus dem Sondenrohr ziehen.



- 3 Neues Thermoelement in das Sondenrohr führen, bis der Steckkopf einrastet.
- 4 Sondenmodul auf den Sondengriff aufstecken und einrasten.

# 11 Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Temperatur Messgerät	-40 +1200 °C
Zugmessung	-9,99+40 hPa
Druckmessung	-100200 hPa
O <sub>2</sub> -Messung	021 Vol.%
CO-Messung	04000 ppm
Option: CO-Messung	08000 ppm
(H <sub>2</sub> -kompensiert)	
Option: CO-Messung mit aktivierter Frischluftverdünnung / Messbereichserweiterung	015000 ppm
Option: CO-Messung	030000 ppm
(H <sub>2</sub> -kompensiert) mit aktivierter	
Frischluftverdunnung /	
Messbereichser weiterung	
NO-Messung	03000 ppm
Wirkungsgradbestimmung (Eta)	0120 %
Abgasverluste	099,9 %
CO <sub>2</sub> -Bestimmung (Berechnung aus O <sub>2</sub> )	Anzeigebereich 0CO <sub>2 max.</sub>
CO Umgebungsmessung (intern/Abgassonde)	02000 ppm
CO Umgebungsmessung (extern mit CO-Sonde)	0500 ppm
Lebensdauer O <sub>2</sub> -Sensor	bis zu 72 Monate, je nach Beanspruchung
Lebensdauer CO-Sensor	bis zu 72 Monate, je nach Beanspruchung
Lebensdauer NO-Sensor	bis zu 72 Monate, je nach Beanspruchung

#### Allgemeine technische Daten

Eigenschaft	Wert
Lagertemperatur	-20 +50 °C
Betriebstemperatur	-5 +45 °C
Ladetemperatur	-0 +45 °C
Energiespeicher	3,6 V / 3,5 Ah
Netzteil	5 V / 1 A
Einsatzbereich Feuchte	15 90 %rF nicht kondensierend
Stromversorgung	Energiespeicher, USB-Netzteil

Eigenschaft	Wert
Standzeit Energiespeicher	10 h
Lebensdauer Energiespeicher	> 1000 Ladezyklen
Schutzklasse	IP 40
Speicher	1 Mio. Messwerte
Anzeige	5.0" Touch Display, HD 1280x720 Pixel
Gewicht	Ca. 800 g
Abmessung	L: 244 mm (inkl. Sondenanschluss) H: 59 mm B: 98 mm
Zertifizierung	TUV-gepruft nach 1. BImSchV EN 50379, Teil 1-3

# 12 Kontakt und Support

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst. Kontaktdaten siehe Internetseite **www.testo.com/service-contact**.



#### Testo SE & Co. KGaA

Testo-Straße 1 79853 Lenzkirch Germany Tel.: +49 7653 681-0 Fax: +49 7653 681-7699 E-Mail: info@testo.de www.testo.de