





Der 3-aderige Stecker wird auf Steckplatz CN19 auf der Steuerplatine am Außengerät eingesteckt. Es ist richtig, dass der weiße Stecker in die schwarze Steckbuchse CN19 kommt. Den Stecker nicht in CN18 einstecken, da sonst keine Funktion.



Steckplatz



