


Anschluss des Alarmkontaktes

Weißes Kabel = COM

Rotes Kabel = NC normal geschlossen

Schwarzes Kabel = NO normal geöffnet



Um mit der Alarmschaltung ihre Heizungs- oder Klimaanlage abzuschalten, muss eine Phase der Anlage über den potentialfreien Kontakt COM (weißes Kabel) ein- und über NC (rotes Kabel) wieder ausgeleitet werden.

Um eine Lampe oder Hupe zu betreiben, muss deren Stromversorgung mit einer Phase über den potentialfreien Kontakt COM (weißes Kabel) ein- und über NO (schwarzes Kabel) wieder ausgeleitet werden

Beide Möglichkeiten können auch kombiniert werden.