


Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm



Verwendungszwecke

- Zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile
- Für Geberit Betätigungsplatten Sigma01
- Für Geberit Betätigungsplatten Sigma10
- Für Geberit Betätigungsplatten Sigma20
- Für Geberit Betätigungsplatten Sigma21
- Für Geberit Betätigungsplatten Sigma30

- Für Geberit Betätigungsplatten Sigma50

Eigenschaften

- Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen mit Schwenkmechanismus
- Schutzplatte
- Auffangbecher für Geberit DuoFresh Stick

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3
115.610.00.1	1 St.	5 St.	110 St.



- Nicht geeignet für verschraubbare Geberit Betätigungsplatten Sigma10, Sigma20 und Sigma30 Spül-Stopp-Spülung sowie für Geberit Betätigungsplatten Sigma60, Sigma70 und Sigma80
- Die verwendeten Reinigungswürfel dürfen kein Chlor und keine oxidierenden Bestandteile beinhalten. Eine Auflistung von geeigneten Reinigungswürfeln finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 18/12/2018